

Luftbobler under tapet

Det er mulig å fjerne bobler av luft bak tapetet etter at det er satt opp og limet har tørket. Problemet skyldes mest sannsynlig at det er for lite lim på veggen, så løsningen ligger i å lure lim inn i boblen.

Av ifi.no

Det finnes to fremgangsmåter for å fjerne luftboblene i tapetet på.

Sprøyte

En injeksjonssprøyte fra apoteket kan benyttes til å føre limet inn i boblen. Stikk et lite hull i blæren, og bruk sprøyten til å sprøyte lim inn på veggen bak tapetet. Stryk deretter tapetet på plass.

Vær nøye med å tørke bort limrester som tyter ut av hullet med en fuktig klut eller svamp. Limrestene blir gjerne mer synlig når det har tørket.

Snitt

En annen løsning er å lage to små snitt i tapetet over boblen. Bruk en tapetkniv, og skjær forsiktig. Nå kan du trekke flikene til side, og påføre lim bak tapetet med en liten pensel. Deretter kan tapetet strykes på plass igjen.

Også med denne fremgangsmåten er det viktig at alle limrester tørkes bort med en fuktig klut eller svamp før det tørker.