Hvordan tapetsere

Maleren viser hvordan du tapetserer med perfekt resultat. Se gjerne våre filmer om sparkling for forarbeidet. Verktøy: tapetkniv eller kniv, rosa rull og bøyle, lang vinkelpensel, lodd eller vater, tapetbørste, tapetskjøterull, bøtte og svamp.

Et tapetbord er bra å ha. Disse finnes i ulike materialer, i tre og metall for dem som skal tapetsere mye, og i stabil papp for engangsbruk. Tapetbord kan kjøpes der du kjøper tapet og lim, eller hos for eksempel Biltema, Jula eller Clas Ohlsson. Enkelte farge- og interiørbutikker leier også ut tapetbord.

Verktøy du trenger er en stålsparkel, langhåret rull med bøyle, pensel, lodd eller vater, tapetbørste eller – glattere, saks og tapetkniv samt en svamp og en bøtte med rent vann.

Mål høyden på veggen og kapp høyden på tapetbordet. Legg til noen centimeter i topp og bunn. Begynn ved et vindu og var nøye med oppsetting av den første høyden slik at den havner i vater. Bruk saks og tapetkniv for å skjære rent høyden rundt vinduene.

Neste høyde settes kant i kant med den første.

Mer informasjon
www.jordanvethvordan.no/