

Hvor lenge må trykkimpregnert tre tørke?

Trykkimpregnert treverk skal stå ubehandlet til det er tørt, men hvor lang tid plattingen må ligge før den kan beises, avhenger av mengden fukt ved montering, og vær og vind.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



Ved trykkimpregnering presses vann og kjemikalier langt inn i treverket. Etter montering vil fukten sakte, men sikkert tørke ut. Raskest tørker det på overflaten, mens det kan ta flere måneder for fukten lenger inn å vandre ut.

Bruk en fuktmåler

For å være helt sikker på at treverket er tørt nok, er det lurt å ta i bruk en fuktmåler som kan fastsette fuktigheten før du svinger penselen. Fuktmåler er tilgjengelig hos fargehandlere og byggvarehus. Treverket er tørt nok når RF er 18 prosent eller lavere.

Vask og rengjør overflaten

Tidligere var saltutslett vanlig på trykkimpregnert tre, nå brukes ikke så mye salter ved impregneringen

som før, derimot må vanlig skitt og smuss, løse fibre og død ved fjernes før overflaten behandles.