

# Trodde du at du kunne bruke maskeringstape?

Maskeringstapen er satt på etter alle kunstens regler og den dekorative malejobben er ferdig, men i det du drar av tapen ser du at overgangen langt i fra er så rett som du håpet. Dessverre er dette ikke en ukjent problemstilling. Her er tipset som gir deg sylskarpe overganger!



Vi maler fondvegger og dekor på veggen som aldri før – og maskeringstape er en god hjelper når en ikke kan skilte med en proff malermesters stødige hånd. Men skal du ha sylskarpe overganger er det ikke nok bare å tape veggen og sette i gang å male.

## Slik får du skarpe streker:

Mal bakgrunnsfargen over hele flaten. Når alt er tørt, avgrensers du området med maskeringstape.

Her er trikset: i stedet for å gå rett på med kontrastmalingen, maler du først langs kanten med bakgrunnsfargen igjen. På den måten forseglers du tapen, slik at kontrastmalingen ikke har noen mulighet til å snike seg bak tapen.

Når dette er tørt, maler du over igjen med kontrastmalingen. Fjern tapen med en gang du er ferdig med siste malingstrøk. Voilà, sylskarpe kanter!



*Når tapen er forseglet, kan du male med kontrastfargen.*