

Kan vi male baderomsplatene?

Her er et vanlig spørsmål: Vårt 30 år gamle baderom fungerer helt fint. Det er ikke målt fukt, og ventilasjonen er god. På sikt skal vi totalrenovere, men foreløpig ønsker vi bare å gjøre noen kosmetiske endringer. Veggene er kledd med baderomsplater med marmormønster – og spørsmålet er: Kan vi sparkle og male over disse?

Av Chera Westman/ifi.no



Et baderom med gamle baderomsplater på veggene kan etter flere tiår fortsatt være tett og fuktsikkert. Hvis utseendet ikke er til å leve med frem til badet totalrehabiliteres, kan overflatene males.

Hva er baderomsplater?

Baderomsplater – også kalt baderomspanel eller våtromsplater – er veggplater designet for bruk på bad. De er vanntette, enkle å montere og finnes i mange ulike farger og mønstre.

Dette er et populært alternativ til fliser, særlig fordi platene er enkle å montere og krever lite vedlikehold.



Gamle våtromsplater kan midlertidig males.

Slik kan du male platene

Maler du gamle baderomsplater vil det ikke holde for evig. Det er en god midlertidig løsning for å gjøre badet penere i påvente av den store rehabiliteringen. Du må ikke helsparkle veggene – det holder å sparkle skjøtene. Men før du setter i gang må du vaske overflatene svært grundig.

Vask grundig med forvask (fortynnet etter beskrivelsen på emballasjen). Skyll godt med rent vann. Mattslip lett med slipepapir eller slipesvamp. Påfør heftgrunning over hele veggen. Sparkle skjøtene med våtromsparkel. Mal minst to strøk med våtromsmaling. Dette vil gi et resultat som trolig holder noen år i påvente av den store rehabiliteringen.

For at grunningen skal sitte godt, må underlaget være rent og ha god vedheft. Vær derfor nøye med vask og skylling slik at alle såperester, kalk, fett og smuss fjernes.

Dersom platene er svært glatte, kan du med fordel mattslipe lett med slipepapir eller en slipesvamp. Dette bør gjøres etter vask, slik at du ikke gnir skitten inn i underlaget.