

Naviger riktig i malinghyllene

Hva skiller en type maling fra en annen? Det finnes minst ett godt produktvalg til hver oppgave!

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



Det finnes et hav av ulike malinger. Rent bortsett fra at produsentene er mange, finnes malinger i en rekke ulike kvaliteter og typer. Normalt er det bindemidlene som avgjør hvilke egenskaper malingen har.

Underlagets beskaffenhet og kravene til den malte flaten, legger også føringer på hvilken produkttype som anbefales. Det finnes minst ett godt produktvalg til hver oppgave.

Bindemidler og løsemidler

Bindemidlet er den viktigste bestanddelen i maling. Det er malingens bindemidler som i hovedsak styrer malingens egenskaper, som holder den sammen, og som får den til å hefte til underlaget. De to viktigste bindemiddeltypene for interiørprodukter er lateks (akryl eller PVA) samt olje (alkyd).

Innendørs Så mye bedre er en god pensel brukes i dag nesten utelukkende vanntynnede malinger, enten vanntynnede oljemalinger (alkyder), vanntynnede lateksmalinger, eller polyuretanforsterket akryl. I tradisjonelle oljemalinger brukes white-spirit som løsemiddel, og disse organiske løsemidler er både miljø- og helseskadelige og har en sterk lukt.



Slitestyrken hos en gulvmaling er normalt bedre enn hos andre malinger.

Lateksmaling:

- Brukervennlige
- Lett å stryke ut
- Tørker raskt
- Lukter lite
- Gulner ikke
- Diffusjonsåpen
- Slitestyrke: PVA-malinger mindre holdbare enn akryler. For å ytterligere forsterke akrylmalingene, kan tilsettes for eksempel polyuretan, PU.



En god veggmalning består normalt av en ren akrylmaling eller en akrylforsterket PVA-maling.

Vanntynnet oljemaling (alkyd)

- God utflyt gir flott finish
- Slitesterk overflate
- Gulner lite
- Tørker raskt



Til paneler og treverk med mange detaljer brukes gjerne en vanntynnet alkyd, som har lengre åpentid og god utflyt.

VANLIGE FEIL:

Når et malingprosjekt blir mislykket beror det ofte på noen av følgende faktorer:

Feil rengjøringsmidler:

Grønnsåpe eller salmiakk flytter på møkken. Husvask, forvask eller interiørvask fjerner den.

Dårlig rengjøring: Skyll godt med rent vann etterpå, slik at alle rester etter rengjøringsmidlene fjernes.

Har det for travelt: Det er viktig at flaten får tørke skikkelig før neste sjikt påføres. Derfor bør anbefalte tørketider overholdes.

Mer informasjon:

Beckers

Nordsjö

Butinox

Bergen Malingfabrikk

Flügger