Hvordan får vi helt slette vegger på badet?

Vi skal lage et nytt bad, og vi gjerne ha helt slette vegger, også i våtsonene bak frittstående badekar. Vi har lest en del om våtromsmaling og glassfiberstrie, men lurer på om det går å få et enda slettere resultat, kanskje med armeringsduk? Vi skal ha Litexplater bak uansett.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



Hvis du vil ha badet godkjent i henhold til våtromsnormen, må du bruke et system med produkter som sammen er godkjent som løsning for våtrom, og la en godkjent håndverkerbedrift utføre arbeidene.

Når det kommer til maling, består et godkjent våtromssystem av våtromsparkel, våtromsgrunning (som også brukes som lim for veven), våtromstapet/vev og våtromsmaling i to strøk. Våtromsveven er en glassfiberstrie med såkalt G-100-kvalitet som har lav lerretsstruktur. Hvis overflaten fortsatt oppleves som for ruglete, kan du helsparkle strien med våtromssparkel til et helt slett resultat. Deretter må det males to strøk med våtromsmaling.

Dette er dog en krevende og komplisert oppgave som leverandørene av våtromssystemet ikke anbefaler helt uten videre. Du må være skikkelig god på det du driver med for å få et godt resultat. Og det er heller ikke sikkert at produsentens garantier gjelder ved slike løsninger. Det må avklares med produsenten på forhånd.

Maling i glans 20-40

Problemet med armeringsduk er at den gjerne er laget av polyester/cellulosafibre, og det er ikke gunstig i et fuktig miljø. Det vil fortsatt la seg gjøre å sette armeringsduk på veggene, utenfor våtsonene.

Våtromsmalingen holder normalt glans 20, 30 eller 40, og inneholder midler som motvirker forekomst av overflatesopp. Den malte veggen får en rengjøringsvennlig og vannavvisende overflate. Helmatt maling, som er blitt meget populært i stuer og andre tørre rom, er ikke godkjent som toppstrøk i våtrom.



Et malt bad bygges opp av flere komponenter. Her er brukt toppstrøk i fargene Kalk og Sommerregn fra Alcro/Beckers. Foto: Åke Eson Lindman/Alcro

Taket teller ikke

Taket i badrommet omfattes ikke av våtromsnormen, men det anbefales å benytte seg av godkjent våtromsmaling også der.

Andre slette valg

Det er også mulig å få slette vegger på en minst like fuktsikker måte ved hjelp av våtromsplater. Disse kan monteres direkte på stenderverket, og du slipper altså å bruke penger på Litex- eller BAC-plater. Ved montering er det viktig å følge produsentens anvisninger, og å ha et jevnt underlag. Da vil skjøtene kunne bli tilnærmet usynlige ved valg av helt slette plater. Det finnes også plater med flismønster og med diskrete fuger i plateskjøtene. Våtromsplatene er godkjent i henhold til våtromsnormen.



Våtromsplater finnes også i slette varianter, i tillegg til ulike flismønstre.



Slette vegger med våtromsplater.