

Klargjør rommet for maling

Det å male en vegg trenger ikke å ta lang tid. Når rommet og veggene er klargjort, er det bare å sette i gang.

Av ifi.no



Å klargjøre rom og vegg før du skal male er vel så viktig som selve malejobben. Jobben blir enklere og resultatet bedre når rommet er tomt, rent og støvfritt. Her er hva du må tenke på før du går i gang med malingen.

LES OGSÅ: Derfor gjør vi forarbeid

1. Flytt møbler

Flytt alle møbler som står inntil vegg. Har du en bod eller annen oppbevaringsplass, er det å foretrekke, slik at rommet er helt tomt. Ellers kan du flytte alle møbler til midten av rommet. Da står de i hvert fall ikke i veien når du skal male.

2. Bort med veggpryden

Ta ned alt av bilder, speil og hyller som henger på veggene. Fjern alle spikere og skruer.

3. Sparkle

Sparkle alle hull og sprekker i vegg, så du har en helt flat og tett vegg å male.

4. Vask

Rengjør veggene godt med et rengjøringsmiddel beregnet for vask før maling.

5. Puss

Puss veggene lett med sandpapir og tørk bort pussestøv.

6. Bort med romstøv

Gå over gulvet med en støvsuger for å fjerne støvet i rommet før du maler.

7. Grunn

Nylig gipsede vegger og ubehandlede overflater må grunnes.

8. Mal!

Vipps, så er du klar for å male!



ENKELT: Malejobben går mye enklere når alt forarbeidet er gjort etter boka.



Gjør veggen helt klar for maling.