

# Klikk deg nytt gulv på soverommet

Lyst på parkettgulv på soverommet? Hvis du ikke har lagt gulv tidligere, er soverommet et fint førstegangsprosjekt. Slik klikker du deg nytt gulv!

Av Bjørg Owren/ifi.no, ifi.no



Det finnes mange ulike klikkgulv. Felles for dem er at de er enkle å legge. De skal ikke limes og du trenger lite ekstrautstyr. Pass bare på at du har materialene i hus et par dager før de skal legges, slik at de blir akklimatisert.

## Les leggeanvisningen nøye

Dette punktet krever en egen overskrift. Vi nordmenn er ikke glade i å lese bruksanvisninger, men du sparer deg for problemer, får et finere resultat og jobber raskere hvis du leser leggeanvisningen før du begynner. Mange leverandører har også egne videoer på nettet som du kan studere før du starter.

## Slik gjør du det

Få parketten i hus i god tid før montering.

Parketten må akklimatiseres i rommet den skal legges, liggende og i uåpnet pakke i minimum to døgn før legging.

Fjern rusk og rask, og det gamle gulvet hvis du har teppe, laminat eller parkett som ligger løst.



*FØRSTE STEG: Fjern rusk og rask etter at parketten er akklimatisert. Gulvet skal legges på rent, slett og fast underlag.*

Under parketten legges et underlag, gjerne med trinnlysdempende effekt. Det finnes flere typer underlag. Snakk med butikkselger og få råd om hva som egner seg best i ditt rom.

Legg gulvet i rommets lengderetning. Dersom det er kvadratisk legges det i samme retning som lyset faller inn.



*UNDERLAG: Under parketten legges et underlag, gjerne med trinnlydsdemping.*

Start ved veggen, la det være en åpen fuge på 8-10 mm mellom planken og veggen. Dette er viktig fordi materialet sveller og krymper med naturlige fukt- og temperatursvingninger gjennom året.



*FJÆR: Sag vekk fjæra på bordene i første rad, og legg den rette siden mot veggen.*



*UTVIDER: Det første bordet legges med en klaring på 8-10 millimeter mot veggen. Dette rommet er viktig slik at det er plass nok når gulvet utvider seg.*

Biten som kappes av i enden av en rad brukes som startbord i neste rad forutsatt at den er lengre enn hhv 50 og 30 cm.

Følg for øvrig leggeanvisningen som finnes i hver pakke.



*KLIKK: Deretter fortsetter leggingen; klikk, klikk... Pass på så du unngår skjøter ved siden av hverandre.*

## Fjern det gamle teppet

Det anbefales at gulvet som parketten skal legges på er rent, slett og stabilt. Gammelt teppe bør fjernes før legging. Det er to årsaker til det: Det kan være smuss og annet i teppet som stenges inne i teppet av det nye gulvet, og det kan oppstå lukt. Teppet kan også bli for mykt og gi svikt i det nye gulvet.

## Parkett på parkett?

Ekspertene anbefaler også at det gamle gulvet bør fjernes hvis det er laminat eller parkett som ligger løst. Grunnen er at materialene beveger seg gjennom årstidene, og vil kunne skade det nye gulvet ved for eksempel kuling.



*RIKTIG RETNING: Parketten legges i gulvets lengderetning. Hvis rommet er kvadratisk legges parketten med lysinnfallet.*

**Mer informasjon:**

Alfort & Cronholm

Golvabia

Södra

Tarkett

SAGA Parkett

Skattekammeret

Rappgo