

Helsparkle teglsteinsmur

Jeg har en malt teglsteinsmur/brannmur som jeg gjerne vil flislegge. Hvordan går jeg frem for å helsparkle muren for å få det beste grunnlaget for flisleggingen?

Av ifi.no



Muren er tidligere malt og huseieren lurer på hvilken fremgangsmåte som er best for å sikre et godt resultat når muren skal flislegges.

Arne-Johnny Tveraabak hos sparkeleksperten Casco anbefaler en sementbasert veggsparkel til dette bruket.

– Start med å vaske flaten skikkelig med et sterkt vaskemiddel, for eksempel Casco Grovrent. Skyll grundig av med rent vann, råder han.

Etter forarbeidet er gjort, står selve sparklingen for tur.

– Det finnes flere alternativer når det kommer til sparkel, men for forbruker er det kanskje enklest å få tak i Casco Husfix. Hvis flatene er litt større er det en god idé å blande til en konsistens som gjør at sparkelen kan legges på med en malerulle, og så etterslettes med en bredsparkel, sier Tveraabak.

Etter at sparkeljobben er ferdig, er det tid for etterarbeid. Og da gjelder det å ikke vente for lenge.

– Eventuelle ujevnheter bør slipes så snart sparkelen er tørr. Ikke vent til den er gjennomherdet, da blir det svært vanskelig å slippe.

Gjør du dette arbeidet grundig, får du et godt underlag for videre flissetting, hevder Tveraabak.



RULLE: Bland gjerne ut sparkelen slik at den får en konsistens som gjør den enkel å påføre med en malerulle.

Mer informasjon:

Casco