

# Fra sponplater til malte vegger

Jeg har fjernet flere lag med tapet. Nå står jeg igjen med sponplater på stua. Jeg ønsker meg slette, malte vegger. Hva bør jeg gjøre videre?



Vi forhørte oss med John Morten Åvik, som er malermester og distriktssjef Østlandet hos malingsprodusenten Beckers.

– Spon er jo et relativt ustabil materiale, og det er viktig å tenke på at det kan svulle lett, og du vil også stå igjen med skjøter etter at tapetet er fjernet. Så her er det flere elementer som kan gjøre det litt kinkig, forklarer Åvik.

## Den viktige grunningen

Hans beste tips til deg som vil male sponplater, er å være nøye med forarbeidet.

– Det viktigste du kan gjøre, er å grunne skikkelig først. Etter at du har fjernet alle tapetrester og underlaget er rent og tørt, må du grunne for å stabilisere flaten. Da kan du for eksempel bruke Scottie Grunn, en grunning som har god fylde og som stanser suging i underlaget, sier Åvik.

Deretter anbefaler han å sparkle.

– Etter at du har påført grunning, må skjøtene sparkles. Om du ønsker å armere skjøtene med papirstrimmel må du avgjøre selv. Noen gjør det med hell, mens andre sliter med å få et godt resultat. Min erfaring er at det kan gå begge veier, så jeg ville nok ikke gjort det selv, forklarer han.

Etter at plateskjøtene er sparklet, må de pusses. Så bør platene være klare for maling, ifølge Åvik.

## Veggforny

Erik Torp hos tapetleverandøren Storeys anbefaler å legge på en veggforny før du maler sponplatene.

– Bruker du en veggforny før du maler, får du et fint og slett resultat, sier han.

Hvordan du da går frem avhenger av hvordan underlaget ser ut når tapetet er fjernet.

– Hvis veggen har store ujevnheter, må disse sparkles først. Etter at du har sparklet, bruker du et slipebrett på forlengerskaft og pusser veggen lett. Slipestøvet fjerner du. Så kan du med fordel grunne med en heftgrunn. Det er jo en vurderingssak om det trengs, men på sugende underlag er det aldri feil å grunne. Deretter legger du på veggfornyeren, så er du klar til å male. Mal med minst 2 strøk, råder Torp.

Hvis plateskjøtene er tette og fine og det ikke er noen andre store ujevnheter i sponplatene, kan sparkling være unødvendig før veggforny.



### Mer informasjon:

Beckers

Storeys

Borge

Butinox Interiør

Fantasi Interiør

Fibotex

Flügger

Green Apple

INTAG

Miljømal