

Fjern slipestøvet før du maler

Før du maler, må underlaget alltid være rent, fast og tørt. Og det innebærer at alt slipestøv må bort.



Forarbeid er vel så viktig som selve malingen for å få et godt resultat. Forarbeidet innebærer å sikre at flaten du skal male er ren, fast og tørr. Det betyr som regel at du bør rengjøre godt og deretter mattslipe. Og når du er ferdig med slipingen, er det viktig at du tar deg tid til å fjerne alt slipestøvet. Da slipper du at støvet blander seg med malingen og klumper seg på flaten.



FIBERMAGI: De syltynne fibrene i kluten kommer godt ned i underlaget og nærmest «skraper» ut skitt, smuss og støv.

Magisk med mikrofiber

Slipestøvet fjernes svært enkelt med en tørr mikrofiberklut. Du må aldri fjerne slipestøv med våt klut. Den tørre mikrofiberkluten suger effektivt til seg støv og tørre partikler, og holder på det til du rister kluten. Det er ikke mer hokus-pokus enn som så. Du gjør lurt i å ha mikrofiberkluten lett tilgjengelig når du pusser opp noe, så er det bare å tørke raskt over flatene før du starter.

En mikrofiberklut er ekstra godt egnet til formålet, fordi når du drar den tørre kluten over en flate, oppstår det en friksjon som gjør kluten elektrostatisk. Det gjør at den fungerer som en støvmagnet, som trekker med seg støv, hår og andre små partikler. Og de gir ikke slipp før du vil det.

De aller fleste flater er fulle av små groper, selv der det blotte øyet ikke kan se det. Studerer du flatene med mikroskop, vil du dog se at det er sant. Den tørre mikrofiberkluten klarer å trekke opp det fine støvet som ligger nede i disse gropene.

LES OGSÅ: Hva er mikrofiber og hvorfor funker det?

NB! Ikke bruk skyllemiddel når du vasker mikrofiberkluter. Da kan de miste den elektrostatiske effekten.



MIKROFIBER: En tørr mikrofiberklut er perfekt når slipestøvet skal fjernes.

Dette ble brukt

- Grov mikrofiberklut – JORDAN