

Fra spon til slett vegg

Vi skal pusse opp stuen og legge sponplater og deretter tapet/duk/glassfiberstrie. Ønsker slett vegg. Hvilken duk er best å legge på sponplater? Og bør det grunnes først?

Av Erlend Trygve Rud Lunde



– Sponplater er et bevegelig underlag, så det er sjelden noe garanti, påpeker Tom Rune Bergestuen, teknisk fagsjef hos tapetleverandøren Borge.

Men når det først er montert spon, er det noen ting som er viktig for å få et godt resultat når veggen skal bli slett og fin.

– Sørg for at sponplatene får godt med lim og stifter i skjøtene ved montering. Så grunner du sponen med en egnet grunning, for eksempel Beckers GT akryl, før videre behandling, forklarer Bergestuen.

Så er det tid for å klargjøre underlaget og montere egnet duk.

– Sparkle alt ferdig, og slip og grunn på nytt der hvor det har blitt sparklet. Så kan du montere for eksempel Borge fiberduk eller en glassfiberduk. Da er veggen klar for maling, forklarer Bergestuen.

Han kommer med en siste påminnelse: – Når det gjelder spon, så er det viktig at det kun gjøres en behandling per dag, tipser han.