

Kan jeg legge fliser på vinylbelegg?

Kan jeg flislegge rett på et vinylbelegg uten påstøp og bare bruke primer under flisene?

Av Chera Westman/ifi.no



Ja, du kan legge fliser på vinylbelegg, under visse forutsetninger. Hvis dette er i et våtrom, er det viktig at membranet er tett for å unngå fuktskader.

– Er det vinylbelegget som utgjør membran, må alle skjøter være tette og det skal ikke være skader i belegget. Vinylbelegget må også sitte godt fast mot underlaget, sier Geir Sørensen, teknisk sjef hos Norfloor.



POTTE TETT: For å unngå kostbare fuktskader i våtrom er det viktig at membranet holder tett.

Følg anvisningene

Deretter må du matte ned belegget og fjerne eventuelt overflatesjikt. Puss ned med et slipepapir i korning 100. Så påføres primer.

– Som flislim brukes et fleksibelt sementbasert lim av S1- eller S2-kvalitet, til det kan du bruke en vanlig sementfug eller epoksyfug, sier Sørensen.

Følg bruksanvisningene godt, og bruk produkter som er testet og anbefalt for bruk sammen for et varig godt resultat.



FLEKSIBELT: Et fleksibelt flislim tåler de små bevegelser i underlaget som kan oppstå når det brukes et vinylbelegg som underlag.

Fliser på bildene:

Betonaxis, Terratinta/Norfloor

Calcatta, Norfloor

Dette trenger du:

- Slipepapir, korning 100
- Primer
- Flexibelt sementbasert lim av S1- eller S2-kvalitet
- Keramiske fliser
- Sementfug eller epoksyfug