

Rett skille mellom tak og vegg

Her er et lite obs til deg som bor i rom uten taklist, og har planer om å skifte farge på veggen.

Av Bjørg Owren/ifi.no



Det har lenge vært mote med listfrie overganger mellom tak og vegg. Så lenge tak og vegger var malt i samme farge, ga dette fine sømløse overganger. Men nå har trendpila snudd, og det blir mer og mer vanlig å sette farge på både tak og vegg, i ulike farger.

Lag en plan

For å få til et skarpt og pent skille mellom taket og veggen, lønner det seg å ha en plan for hvordan det skal gjøres. Med planen klar i forkant unngår du å stoppe opp for å pønske ut en løsning, og du er rustet til å få med deg nødvendig utstyr/verktøy når du drar og handler maling.

Boggirulle for den trente

Det er i hovedsak tre måter å gjøre det på. Du kan bruke maskeringstape, utsparingspute eller utsparingsrull også kalt spareboggirulle. De to siste, utsparingspute og utsparingsrull, er spesialverktøy som er mest brukt av proffmalere.

– Her er det best å øve seg litt for å få det perfekt. Men det er ganske effektivt når man får dreisen, sier malermester Thor Ingar Røneid hos Butinox.



PROFF: En boggirulle/boogierulle kan være nyttig når du skal male rette kanter. Du kan stille inn hvor høy kant du ønsker.

Maskeringstape er tryggest

Både Røneid og andre vi har snakket med synes at maskeringstape er sikrest for den som ikke er trent. Det er også det alternativet som gir skarpeste skille mellom fargene. Men det gjelder å være obs når du handler tape, for her finnes det noen feller.

- En god maskeringstape må ikke være «kreppet», da kommer det maling under tapen og du får en lite pen overgang, sier teknisk ansvarlig hos Nordsjø, Per Myhre.
- Pass også på at tapen er fersk, for tape kan gå ut på dato, sier malermester Morten Fehn hos Jordan.

Tesa Precision nevnes som favoritten.



TAPE: Med riktig tape festet med lange drag mot taket er du langt på veg til fint skille når veggen skal males. Her er Morten Fehn i aksjon.

Hvor skal tapen festes?

Hvis overgangen mellom vegg og tak er helt rett, kan tapen festes i taket. Men er overgangen litt avrundet eller ujevn, blir det penest å feste tapen på veggen opp mot taket.

– Sett opp så lange remser du klarer. Det gir skarpe skiller og er den beste sikringen mot søl, tipser Fehn.

– Når du maler legger du strøkene kjapt på hverandre. Og når siste strøk er halvtørt drar du tapen pent av. Dette er for at malingen ikke skal tørke og herde oppå tapen. Da unngår du at overgangen blir stygg/ujevn, tipser Thor Ingar Røneid.



BRED LIST: Hvor bred list du vil ha mot taket, kan du bestemme med bredden på tapen.

Dette ble brukt

TAPE:

- Tesa Precision tape 25 mm – JORDAN

SKARPT SKILLE:

- Veggmalings spisestue: Butinox Interiør Stue & Sov Matt 5940 Kamouflasje – BUTINOX INTERIØR
- Veggmalings stue: Butinox Interiør Stue & Sov Matt 5939 Dijon – BUTINOX INTERIØR
- Gulvbehandling: TreStjerner GulvMatt – TRESTJERNER

BRED LIST:

- Farger: Palett Nordsjö Denim Blue – NORDSJÖ

PROFF:

- Utsparringsrull Boogie 10 cm – JORDAN