

# Mal paneltak med færrest mulig strøk

Når du skal male et gammelt, ubehandlet paneltak, trengs både kvistlakk, sperregrunning, grunning og toppstrøk. Men det finnes et alt-i-ett-produkt som gir taket riktig behandling med færrest mulig strøk.

*Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no*



Treverk er et levende materiale, og kvister og lignin inne i treverket kan gjøre et nymalt tak gult og flekkete, også gjennom flere sjikt med maling. For å få et nymalt tak med færrest mulig strøk, trengs produkter med flere egenskaper – som isolerer og stenger fargestoffene inne, som gir vedheft, og som gir taket ønsket farge, glans og vaskbarhet.

Med alt-i-ett-produktet Beckers Panelgrunn kan taket gå fra gammelt, gulnet og skjoldete, til lyst og nymalt etter kun tre strøk.



*RULL UT: Med rull på forlengerskaft på påføres malingen raskt og i et jevnt sjikt.*

## Sot og nikotin

– Panelgrunn reduserer gjennomblødning av gulning fra kvister og treverket i den nye malingen. Samtidig fungerer den som toppstrøk, sier Chresten Nielsen, malermester og teknisk sjef i Beckers.

Malingen har også god sperrende og isolerende effekt på sot- og nikotinflekker og skjolder etter vannskader. Malingen kan brukes på både nytt og gammelt treverk, og kan brekkes i lyse farger. Etter påføring og herding har overflaten god vaskbarhet og oppnår cirka glans 10.

– Det er viktig å rengjøre underlaget godt og å la første strøk tørke lenge, minst 10 timer, før neste strøk påføres. Lang tørketid gjør isoleringsevnene bedre, sier Nielsen.





*SPERRER: Første strøk kan misfarges ved bruk på gamle tak. Misfargingen bindes i det første strøket og påvirker normalt ikke påfølgende strøk.*



*VERKTØY: Bruk en flat, bred pensel til å stryke ut malingen, og til å få malingen godt inne profiler og spor. Velg godt verktøy, tilpasset bredden på panelborden.*



## Fremgangsmåte:

### 1. Vask

Både nytt og gammelt treverk avstøves og vaskes med malervask.

### 2. Første strøk

Påfør Panelgrunn i ett strøk. Bruk rull til påføring og pensel til å stryke ut malingen og til å påføre maling i profiler i taket, samt langs taklister.

### 3. Sparkle og slipe

Reparer skader i treverket med snikkerisparkel. Puss sparklede flater og slip lett over eventuell fiberreisning. Avstøv flaten.

### 4. La tørke

La første strøk tørke minst ti timer før andre strøk påføres. Jo lenger tørketid malingen får, dess bedre blir den sperrende effekten. Underlag med kraftig gulning misfarger noen ganger det første malingsstrøket, men bindes normalt i dette og påvirker ikke påfølgende strøk.

### 5. Andre og tredje strøk

Mal ytterligere ett eller to strøk med Beckers Panelgrunn.



*TRE STRØK: Etter tre strøk er taket ferdig malt. Den malte flaten har god vaskbarhet og cirka glans 10.*