

# Behandling av teak på badet

Vi har lagt teakgulv på et bad. Hvordan skal vi overflatebehandle det?

Av Chera Westman/ifi.no



Våre eksperter anbefaler behandling med olje fremfor voks eller hardvoksolje. Voksen vil kunne få skjolder i et vått miljø. Velg en olje av god kvalitet med høy tørrstoffandel, for eksempel Liberon Finishing-Oil.

Du skriver ikke om du har teak i hele baderommet, også i våtsoner. Har du det er behandlingen ekstra kritisk, og slites raskere enn gulvet i tørre soner. Er det teak også i våtsoner, må du olje mye før du tar gulvet i bruk.

## Tips!

NB! Se til at gulvet er helt tørt og helt rent før du behandler det.

## Dråpetest

Oljen påføres ved at du pensler på et jevnt, tynt lag og lar dette trekke inn før du tørker av overskytende olje, altså olje som ikke har trukket inn. På boksen bør det stå hvor lenge oljen skal trekke. Deretter venter du minimum 6-8 timer, gjerne over natten, før du gjentar påføring, venting og avtørking. I tørre soner bør du gjøre dette 6-8 ganger før du tar en dråpetest.

Dråpetesten utføres for å kontrollere at treverket er mettet med olje og ikke trekker vann. Drypp en dråpe vann på gulvet. Perler dråpen seg, er treverket mettet. Flyter dråpen ut, bør du gjenta påføringen på samme måte som tidligere. Utfør dråpetesten noen forskjellige steder på gulvet, slik at du er sikker på at det har trukket nok overalt.



*DRÅPETEST: Ved å dryppe litt vann på overflaten, og se om vannet perler seg eller flyter ut, sjekkes om gulvet er oljet nok.*

## **Mange tynne sjikt**

Du skal altså påføre olje i mange tynne sjikt, til treverket er mettet med olje. Etter en tids bruk gjentar du dråpetesten. Flyter vanndråpen ut, må du påføre mer olje til en ny dråpetest sier at treverket er mettet. Fremgangsmåten er den samme som ved første påføringsrunde. Husk å rense gulvet og la det tørke godt før du behandler.

I våtsoner vil du måtte teste metningsgrad oftere enn i tørre soner.