

Tett hull i skifermuren med mørtel på patron

Sprekker og hull etter skruer i skifermuren kan enkelt fikses med mørtel på patron. Dette fungerer som en vanlig fugemasse, og har betonggrå farge.

Av Chera Westman/ifi.no



Skiferkledning eller betongelementer på huset kan med tiden få sprekker og skader som både er stygge å se på, og gir vann en vei inn der det kan forårsake større problemer. Slike hull er enkelt å utbedre, forteller Rune Ludvigsen hos Dana Lim.



FUGEEKSPERT: Rune Ludvigsen bruker Concrete Fix fra Dana Lim for å utbedre skader i murvegger og skiferkledninger.

Som en fugemasse

Ved små utbedringer er det unødvendig å gå til innkjøp av en hel sekk mørtel. I stedet anbefaler Ludvigsen å bruke en fugepistol med Concrete Fix fra Dana Lim.

– Dette er egentlig en mørtel på patron, og den fungerer på samme måte som en vanlig fugemasse. Du skjærer av tuppen og setter på spissen. Så er det bare å fylle opp skaden, sier han.



MØRTEL PÅ PATRON: Sprekker og hull etter skruer i skifermuren kan enkelt fikses med mørtel på patron. Dette fungerer som en vanlig fugemasse, og har betonggrå farge.

Trenger plussgrader

Concrete Fix er en akrylbasert reparasjonsmørtel på patron, som kan brukes både ute og inne for å reparere hull og revner i murverk. Massen hefter til de fleste materialer som skifer, murstein, betong og sement. Når den har tørket får den en vanlig betonggrå farge, og er bestandig mot både vær og vann.

– Som med alle andre fugeprodukter, trives denne best og herder best om det ved påføringen er + 5 °C og oppover, sier han.



ENKEL I BRUK: Concrete Fix er en akrylbasert reparasjonsmørtel på patron, som kan brukes både ute og inne for å reparere hull og revner i murverk. Massen hefter til de fleste materialer som skifer, murstein, betong og sement.

Enkel utbedring

– Fyll opp skaden, glatt ut og fjern eventuelt overskytende mørtel. Når du glatter ut mørtelen lager du ønsket overflatestruktur, og du kan bruke nesten hva som helst: fingrene eller en fugepinne. Du stoppe det med et papir eller en pensel, til dess overflaten blir så lik den opprinnelige som mulig.

– Så er det bare la dette stå og tørke, og så enkelt har du gjort en enkel utbedring!



BETONGFARGET: Når massen har tørket får den en vanlig betonggrå farge, og er bestandig mot både vær og vann.

Mer informasjon

- Dana Lim: <https://www.danalim.com/no/>

Dette ble brukt

- Concrete Fix 549 - Dana Lim - <https://www.danalim.com/no/?s=concrete+fix>

- Fugepistol - <https://www.danalim.com/no/?s=fugepistol>