

Legg banebelegg

Gulv som kommer på rull, såkalte banebelegg, legges ofte med lim. I mindre rom kan de ofte legges løst, og kun festes med tape eller kiles inn under fotlisten langs med veggene.

Av Chera Westman/ifi.no



Innledning

Gulv som kommer på rull, såkalte banebelegg, legges ofte med lim. I mindre rom kan de ofte legges løst, og kun festes med tape eller kiles inn under fotlisten langs med veggene. Dette gjelder vinylbelegg, linoleumbelegg og gummibelegg.

Les leverandørens anvisning for gulvlegging. Den inneholder en detaljert beskrivelse av momenter og forhold som er viktige for et godt resultat. Her følger en generell anvisning:

Før du starter

Bestill gjerne belegget ferdig kappet i riktig lengde, det forenkler både transport og legging.

Undergulvet må være jevnt, rent og tørt. Kravene til planhet må oppfylles for å unngå skader på skjøtene. Ujevnt underlag kan også føre til knirk. Tilstrekkelig plant er gulvet hvis avviket maksimalt er +/-

3 mm på en 2 meters målelengde, +/- 2 mm på 1 meter målelengde, samt +/- 1,2 mm på 25 cm målelengde.

RF i underlag av betong skal ikke overskride 85-90 % RF. Ved løstlegging skal RF i betongunderlag ikke overskride 90 % RF. Ved montering på trebaserte plater bør fuktmengden ikke overstige 8 % (tilsvarer 40 % RF ved 20 °C).

Akklimatisering: Før montering skal gulvbelegg og lim akklimatiseres i romtemperatur, minst 18 °C i minst 24 timer (se leggeanvisningen). Den relative luftfuktigheten (RF) skal da være 30-60 %.

Verktøy: Du trenger tommestokk, teppekniv, saks, skjærelinjal, kjemisk sveis (om du må skjøte gulvet)

Leggeretning: Belegg i bane legges den veien som lyset faller inn i rommet. Alternativt kan leggeretningen tilpasses rommets geometri for å unngå skjøting. Ved skjøting bør ensfargede belegg endesnes for å unngå fargeforskyvninger.

Slik limer du banebelegg

Fjern alle lister og gjør undergulvet rent. Før liming skal belegget være tilpasset i hele rommet. Rull ut vinylen og kapp til. Bruk cirka 5 centimeter skjæringsmonn ved vegger. Har belegget mønster må du beregne mønsterrapport utover 5 centimeter. Husk å ha overlapp i eventuelle skjøter.



FØR LIMING skal belegget være tilpasset i hele rommet.

Når belegget er tilpasset, bretter du det tilbake over halve gulvflaten. Sørg for at beleggbanen(e) ligger rolig ved hjelp av noen tunge gjenstander. Påfør lim på gulvet utover den avdekkede halvdelen av rommet. Limet påføres med tannsparkel - vær nøye med å følge limfabrikantens anbefaling vedrørende mengde og tørketid før montering.



BRETT tilbake halvparten av belegget og påfør lim på underlaget.

Når limet er passe tørt ifølge limprodusentens anbefalinger, brettes belegget over limet, og strykes fast og godt ut. Bruk en plankebit med en fille rundt eller rengjøringsmopp på forlengerskaft. Begynn på midten og stryk ut mot kantene.



UTEN VALSE: Etter legging skal gulvet vales mot gulvet for å sikre vedheft. Har du ikke tilgang til gulvalse, kan du bruke en mopp eller kost som ikke riper gulvoverflaten.

Når den ene halvdel er limt fast, gjøres tilsvarende på den gjenstående.

Benytt deg av en spesiell gulvbeleggniv som du får kjøpt hos gulvforhandleren. Kniven har et kromet blad for å unngå å skjære i undergulvet. Klem gjerne ned belegget med håndtaket på en saks, en stål- eller plastsparkel før tilskjæring. Skjær belegget etter en stållinjal og ha 3-4 millimeter klaring til veggen.



VINYLBELEGG og andre banevarer kan tilskjæres med gulvbeleggkniv som har et kroket blad.

Pene skjøter får du ved først å legge ut belegget med litt overlapp. Bruk deretter stållinjal og gulvbeleggkniv for å skjære en rett linje gjennom begge lagene samtidig. Ta vekk overflødig belegg og skjøt. Det finnes to metoder til å skjøte vinyl - kjemisk skjøting eller varmeskjøting. Sjekk produktbladet for anbefalt skjøtemetode for akkurat ditt vinylbelegg.

Etterpå sveises skjøten med kaldsveis på tube.

Ved innvendige hjørner: Brett belegget tilbake og merk av hjørnet på beleggets bakside. Kutt rett av ved avmerkingen. Tettskjær senere.

Ved utgående hjørner: Skjær helt ned til gulvet, helt ytterst på hjørnet. Trekk deretter belegget forsiktig inn i nisjen.



YTTERHJØRNE: Ved utgående hjørner skjæres belegget ned til gulvet helt ytterst på hjørnet. Deretter trekkes belegget inn i nisjen.

Når belegget er lagt, har du bare å sette på plass gulvlistene, eller montere nye vaskelister dersom du ikke tok ned de gamle. Det er viktig at du ikke presser listene hardt ned mot belegget når du fester dem. Bruk gjerne en tynn stålsparkel som mellomlegg mellom vinyloverflaten og listen når du stifter.

Kilder

- Fakta om tepper og teppefliser: <https://gulvfakta.no/fakta-om-tepper-og-teppefliser>