

Slik sprøytemaler du taket

Sprøytemaling har nådd et nytt nivå. Det er ikke lenger slik at naboene må advares så de får flyttet bilene i god tid før sprøyta settes i gang. Nå kan det til og med sprøytes innendørs. Kjøpt, effektivt og så og si uten søl eller støv.

Av Charlotte Holberg Sveinsen/ifi.no, ifi.no



Hva trenger du av utstyr?

en god malesprøytemalingplast til å dekke gulv og annet du ikke vil skal få maling på seg en malepenselansiktsmaskevernebrilleren lue du ikke er redd forhanskerklær som kan få maling på seg



SLIK: Det sies at godt forberedt er halvveis fullført.

Den største jobben ligger egentlig i forarbeidet når det kommer til å sprøytemale. Selv om det blir lite søl, er det greit å helgardere seg så du ikke står igjen med et ødelagt gulv eller annet som helst ikke skal ha maling på seg. Med dagens tilgang til utstyr og det lettvinde dekket Easy Cover, som kan rulles ned som en rullegardin, går dog denne jobben også raskt. Og når dette først er gjort, går det hvert fall fort. Med sprøyte har du malt et rom på bare noen minutter!

Lars Petter Rustan fra Jordan viste oss hvordan dette skal gjøres.



DEKKENDE: Malingen som ble brukt var svært dekkende, og med en proff hånd holdt det med ett strøk i taket. For oss andre anbefales det å ta flere tynne strøk, og la det tørke godt mellom lagene, så forhindrer du at det blir striper eller ujevnheter.

Forberedelser

For sprøytemaling innendørs trenger du en sprøytepistol av god kvalitet. Vi brukte Wagner control pro 275 M. Videre må du ha sikkerhetsutstyr som vernebriller, hansker og maske, og en pensel. Det er også lurt å ha heldekkende klær og en lue. Rengjøring og tildekking er viktig. Vask overflatene som skal males grundig for å fjerne støv, skitt og fett, ellers fester ikke malingen seg. Dekk til møbler, gulv og andre gjenstander med malingsduk eller plast. Bruk maskeringstape for å beskytte lister, vinduer og andre detaljer. Sørg for god ventilasjon i rommet.



ALLTID VASKE FØRST: Å vaske overflaten som skal males før du maler, er en selvfølge. Med forlengerskaft og Malingsklar fra Jordan er det enkelt selv om det er taket som skal til pers.



DØRÅPNING: Ettersom det var taket som skulle males her, ble de nymalte veggene dekket med plast. For å få en utgang og luft inn i rommet, blir det skåret ut en midlertidig åpning i plasten.

Maling og testing

Bruk maling av god kvalitet. Vi brukte Nordsjö halvblank Professional.

Plasser enden på sprøyteslangen rett i bøtta og sørg for at underlaget er stødig. Dekk til om du står på et gulv eller et underlag som ikke bør få maling på seg, for uhell kan skje.

Før du begynner på flaten som skal males, er det lurt å teste på et stykke papp eller liknende først. Da får du justert trykket og det hjelper deg å finne den rette teknikken.



RETT I BØTTA: Plasser enden på sprøyteslangen rett i bøtta. Så lenge det er nok maling i spannet, mates sprøyta med maling under hele prosessen.



TEST: Bruk en papplate eller liknende for å teste sprøyta før du går løs på den flaten du skal male. Da får du sjekket trykket og teknikken.

Teknikk

Hold sprøytepistolen cirka 20-30 centimeter fra overflaten. – Det er viktig å ikke holde den for langt unna, for da blir det mer sprøytestøv, forteller Lars Petter.

Beveg pistolen i jevne, rette linjer og overlapp hver passering med omtrent 50 prosent for å sikre full dekning uten striper. Unngå å holde pistolen for lenge på ett sted, da kan du risikere drypp og ujevnheter. Det er ofte bedre å påføre flere tynne strøk enn ett tykt. La hvert strøk tørke helt før du påfører neste. Dette gir en jevnere finish og du reduserer risikoen for rennemerker.

– Går det mer maling med bruk av sprøyte enn malerull eller pensel?

– Ja, det går nok litt mer, bekrefter Lars Petter. – Særlig for en uerfaren så er det lett for at det går litt ekstra maling fordi man overlapper litt mye, men til gjengjeld går det jo mye raskere.

Dette rommet er 15 kvadratmeter, og det tok under fem minutter å male taket helt ferdig. Det gikk med to liter maling.

– Og se, det er ikke noe støv på gulvet! forteller Lars Petter entusiastisk. – Og det er jo på grunn av den nye teknologien til disse malesprøytene fra Wagner. Det er såkalte semiproffe sprøyter, og det gjør at det blir svært lite søl og støv. Jeg brukte den minste dysa til dette paneltaket, avslutter han.



DA ER VI IGANG: Med stødig hånd, en avstand på cirka 20 centimeter og jevnt frem og tilbake, kunne vi konstatere at det hvite taket fikk en ny og jevn farge på kort tid. – Denne malingen er god å sprøyte med, konstaterer Lars Petter.



DEKKENDE: Malingen som ble brukt var svært dekkende, og med en proff hånd holdt det med ett strøk i taket. For oss andre anbefales det å ta flere tynne strøk, og la det tørke godt mellom lagene, så forhindrer du at det blir striper eller ujevnheter.



BARE EN VEGG IGJEN: Denne veggen måtte sparkles før maling, så den måtte vente. Undertegnede sprøytemalte den selv dagen etter, uten å ha prøvd malesprøyte tidligere. Det gikk strålende, så det kan skrives under på at dette var lett som en plett! Vi brukte Nordsjö halvblank Professional. Fargen er NCS S 2010-G90Y.

Mer informasjon

- Jordan: <http://www.jordanvethvordan.no>