Slik maler du slitte nedløpsrør

Nedløpsrør og takrenner står utsatt til på huset, og får ofte litt hard medfart. Når lakken går av får du ofte store, grå sår. Frykt ikke - det kan males! Med litt forberedelser og riktig maling kan de friskes opp igjen

Av Iver Valkvæ/ifi.no, ifi.no



Male takrenne

Takrenner og nedløpsrør har en viktig funksjon: å lede regnvann bort fra huset på en trygg måte. Hvis de er slitte og malingen flasser av, øker risikoen for rustskader, som i verste fall kan føre til hull. Derfor er det viktig å vedlikeholde dem regelmessig.

Per Morten Kværne hos Teknos har rådene du trenger, om du har oppdaget at malingen flasser av takrenna eller nedløpsrørene hjemme.



SLITT NEDLØPSRØR: Ser et av nedløpsrørene dine sånn ut? Da bør du vurdere å male det. Det er overraskende enkelt!

1. Demonter nedløpsrøret

Det er mye enklere å male et nedløpsrør om du demonterer den og tar den ned på bakkenivå. Vent til det er meldt oppholdsvær, og så finner du frem et skrujern og løsner skruene på nedløpsklemmene.

– Det er mye enklere å vedlikeholde nedløpsrøret når den er tatt ned fra veggen. Da slipper du også å søle omgivelsene rundt, og du slipper å stå i en stige mens du maler, tipser Kværne.



TA NED: Det er mye enklere å male nedløpsrøret om du tar det ned på bakkeplan. Da slipper du stiger og stillaser, i tillegg til det går mye raskere

2. Forarbeid

For å få et godt resultat er det viktig med skikkelig forarbeid før du setter i gang og maler. Mange slurver med forarbeidet når de skal male på treverk, og selv om det er ingen vei rundt forarbeidet, krever metall at du gjør det riktig. Om malingen skaller av takrenna vil det være en fordel å slipe rundt de utsatte områdene med et slipepapir.

– Når du skal vedlikeholde nedløpsrør er det viktig at du får mattet ned overflaten, spesielt der det har flasset slik du får jevne overganger. Jeg like å bruke en pussekloss med et slipepapir med 240 korning. Grunnen til at du bør slipe overflaten er for å gi bedre vedheft når du maler, sier Kværne.



MATT NED: Bruk et slipepapir og matt ned overflaten og jevn ut overgangene der det har flasset. En matt overflate vil gi bedre vedheft til malingen som kommer oppå.

– Etter du er ferdig å pusse vasker du overflaten. Her kan du bruke litt forskjellig, oppussingswipes er veldig fine å bruke, men da er det lurt å tørke over overflaten med en tørr fille etterpå. Du kan også fint bruke rent såpevann, eller tilsette litt salmiakk om overflaten er veldig skitten. Du kan også bruke husvask, legger han til.



RENGJØR: Før du setter i gang og maler, er det viktig at overflaten er ren. Bruk rengjøringskluter egnet for maling, eller bland sammen vann og såpe i en bøtte.

3. Mal nedløpsrøret

Når du skal male nedløpsrør eller takrenner er det viktig å bruke en maling som er egnet for metalliske overflater. Her bruker vi malingen Futura Aqua fra Teknos. For å gjøre jobben enklere anbefales det å legge takrenna, eller nedløpsrøret, over to bukker, og mal med en egnet pensel.



RIKTIG MALING: Pass på at malingen du kjøper er egnet til å male på metalliske overflater. Her brukes Futura Aqua fra Teknos.

– Denne malingen er støvtørr etter en times tid og overmalbar etter 4-5 timer, men det er litt avhengig av temperatur og luftfuktighet. Malingen har god dekkevne, men du bør alltid male minimum to strøk for å forsikre deg et godt resultat. Dra penselen i lengderetningen til nedløpsrøret for å få penest mulig resultat, avslutter Kværne.



MAL NEDLØPSRØRET: Det bør alltid males minimum to strøk for et pent resultat. Dra penselen i rørets lengderetning for å få det peneste sluttresultatet

4. Sett på plass

Når malingen er helt tørr, kan du montere nedløpsrøret tilbake på plass. Da gjenstår det bare å glede seg over det flotte, skinnende resultatet!



FERDIGMALT: Når du har malt to strøk, og nedløpsrøret har fått tørket skikkelig, så kan du montere det tilbake på plass. God som ny!

Mer informasjon

- Teknos: https://www.teknos.com/nb-NO/til-hus-og-hjem/