

Null hull! Lim opp dorullholderen

Bruk lim istedenfor skruer ved montering av utstyr på badet. På den måten unngår du å lage hull i membranet, og får en fuktsikker vegg.

Av Chera Westman/ifi.no, ifi.no



Et aldri så lite hull i membranen i baderommet er en veritabel motorvei inn i veggen for mikroskopisk damp og fukt. All perforering av fuktsperren bør unngås, men vi må jo ha noen knagger å henge håndklær og slåbrok på, og dorullen skal jo gjerne finnes et sted i nærheten når vi trenger den. Hvis du velger å bore i flisene eller i fugene, bør du tette med litt våtromssilikon i hullet før du skrur. Et annet og kanskje bedre alternativ er å ikke bore, men å lime! Cascos monteringslim SuperFix kan erstatte skruer og spiker på en lang rekke områder; en limflate stor som en normalstor flis, 15 x 15 cm, tåler en vekt av 50 kg.

Her har vi valgt å sette opp dorullholderen med lim, i stedet for å skru den fast.

Fremgangsmåten er meget enkel:

1. Se til at flisen er ren og fri for fett.
2. Smør limet på den delen av dorullholderen som er i kontakt med flisen.
3. Press holderen mot veggen og hold den på plass ved hjelp av sterk tape.

4. Etter 20 minutter har limet herdet nok til at tapen kan fjernes og dorullen settes på plass. Full styrke oppnås etter 1-3 døgn.



Etter 20 minutter har limet herdet nok til at tapen kan fjernes og dorullen settes på plass.