

Flislegging over kjøkkenbenk

Første rad i vater. Det gjelder enten det er små eller store områder som skal flislegges. Så finner man midten av vegg og fordeler kappet likt på hver side. Her flislegger vi over en kjøkkenbenk som også har utvendige hjørner og trenger derfor fliser som er gjæret ferdig på forhånd.



Innredningen og kjøkkenbenken beskyttes først med dekkeplast. Hvis kjøkkenbenken er i vater kan man starte første flisrad rett over benken. Benken i vårt tilfelle var helt rett, så det var en enkel start. Hvis benken ikke er rett, må første flisrad vatre opp. Da starter man med andre flisrad. Feltet mellom benken og andre rad må være mindre enn flisens høyde på benkens laveste punkt. Når første rad er lagt skal limet herde før neste rad legges. Slik forhindrer man at flisene siger.

Lim og herding

Hvor raskt limet herder er avhengig av limtypen og underlaget. På små områder som kjøkkenbenker og lignende kan man gjerne bruke et såkalt pastalim. Det er ferdig utblandet, så man slipper sementstøvet og blandejobben. Ulempen med pastalim er pris og tørketid. Det er dyrere i innkjøp og trenger lenger lang tid på å tørke - faktisk 4-5 dager. Fuging kan ikke starte før limet er tørt.

Les mer om flislegging under Gjør det selv.

Først konstaterer man at benken er i vater. Hvis ikke, vatre opp flisrad nummer to nedenfra og start her.

Påfør lim med en tannet sparkel. Sparkelen finnes i flere størrelser og med ulike størrelse på

tanningene. Jo mindre flis, jo mindre spor i tanningene.

Finn midten av veggen. Da blir kappet likt på hver side. Tilpass slik at kappet ikke blir mer enn flisens halve bredde. Bruk snor til å få like fuger - liggende og stående.

Her skulle andre flisrad være en svart og mindre flis. Vipp flisen på plass slik bildet viser.

Her var det også et utvendig hjørne som krevde gjæret kant på flisene. Slik gjæring kan de fleste flisleverandører tilby.

Ved svært smale kapp: bruk en tang som bildet viser. Riss først opp med flisekutteren og knekk biten forsiktig av med tangen.

Fugemasse påføres diagonalt i begge retninger. Slik unngår man luftblærer. Bruk en fugenal.

Fugemasse er pulver blandet ut i vann. Det skal lite vann til - bland forsiktig. Massen trenger minimum 10 minutter på å svulle, så lag fugemassen i god tid.

Når fugemassen er tørr tørkes flisene med tvistdott eller svamp. Bruk maske når du tørker - det støver mye. En våt rengjøring etter støvtørkingen trengs kanskje også.

Silikon gir pene hjørner og skjøter. Bruk sprøytepistol og velg silikon i samme farge som fugemassen.

Spray på oppvaskmiddel-vann for å gjøre silikonen bedre å glatte ut. Mye oppvaskmiddel - lite vann.

Bruk en gumminal som her eller fingeren. Slike gumminaler fås hos rørleggerforhandlere og noen flisbutikker.

Dette trenger du:

- Dekkeplast
- Maskeringstape
- Vater
- Fliser
- Snor
- Flislim - ferdig blandet eller pulver
- Murerbøtte - til blanding av lim og fugemasse
- Tannet sparkel
- Fugemasse
- Fugenal
- Røre-redskap
- Tvistdott/svamp
- Silikon
- Sprøytepistol

IFI.no

- Dusjeflaske
- Oppvaskmiddel
- Flisekutter
- Tang

Dette har vi brukt:

- Cinca mellomgrå blank 150×150 nr 2155
- Cinca grønnbeige blank 150×150 nr 2171
- Harmony svart blank 97×97 nr H 104099
- Alt fra Höganäs Byggkeramikk 22 97 42 00