

Nyoppusset benkeplate i Wenches kjøkken

Etter flere års bruk uten noe vedlikehold med olje, var benkeplaten i Wenches kjøkken på "God morgen Norge!" moden for oppussing. Platen er matt, tørr og vann setter spor. En klar bønn om olje.



Slik gjør du det:

1. Slip overflaten med en slipepad eller slipepapir.



2. Rens benkeplaten med møbelrens. Bruk ditt spesialstålull nr 0, dypp den i møbelrens og gni lett over overflaten.



3. Når alt smuss er løst opp tørkes alt bort med en ren bomullsklut som ikke loer.



4. Tørk i en retning og forny fillen slik at skitten ikke bare flyttes rundt. La benkeplaten tørke, gjerne over natten, før den oljes.



5. Rist oljen godt før du påfører. Bruk pensel eller fille til påføringen.



6. La oljen tørke 10-15 min. Tørk deretter bort all overskytende olje med en ren lofri bomullsklut. Tørk til det blir helt tørt. Det er viktig at det ikke ligger igjen noe olje på platen.



Dette brukte vi.

Oljen som ble brukt er bygget på kinesisk nøtteolje, denne tørker fort og forsegler trefibrene slik at skitt ikke trenger ned i treverket.



Dette brukte vi:

- Saks
- Lofri klut
- Bolle til møbelrens
- Glass til å ha olje i
- Slipepad
- Stållull nr 0
- Liberon møbelrens - Alanor tlf. 33 36 29 70
- Liberon finishing oil - Alanor tlf. 33 36 29 70