Lyst ble mørkt og eksotisk

Alt fra benkeplater i kjøkkenet, til bord og stoler, gulv og panel kan forvandles og få et mørkt og eksotisk preg med spritbeis og olje.

Av ifi.no



Selve behandlingen er enkel og tar ikke så lang tid, men du må beregne god tid til tørking. Derfor kan det gå et par dager fra du starter til ferdig resultat.

Spritbeisen kommer i 11 ulike farger. I tillegg kan du blande beisene og lage akkurat den fargen du vil. Husk oppstrøksprøver på lignede treverk for å forsikre deg om at fargen er riktig.

Vi behandler en lys barnestol i tre fra Ikea



Dette brukte vi:



Fukt treverket lett med en svamp, og la tørke. Vannet fører til at fibrene i treverket reiser seg og danner en ru overflate.



Gå lett over flatene med et fint slipepapir slik at fiberreisningen pusses bort. Det gir en blank og jevn overflate.



Fjern støvkornene.



Deretter påfører du spritbeis i ønsket farge med en lofri klut eller fille. Treverket suger raskt til seg fargen. Vent i 2 timer før du påfører neste strøk, og la tørke. (Tips: Hvis du fukter endeveden med white spirit vil innfargingen bli jevnere.)



Så påfører du et rikelig strøk med Finishing Oil. La oljen trekke inn i treverket og vent i 15-20 minutter før du går over med en tørr klut og fjerner all overskytende olje. Olje som ikke har trukket inn i treverket og blir liggende på overflaten kan bli blank og hard, derfor bør denne fjernes. Vent i minst 6 timer, og påfør et nytt lag Finishing Oil på samme måte.



Til slutt påfører du et tynt lag med voks med polerull nr. 0000.



Vent et par timer, eller helst til neste dag, før du polerer overflaten med en tørr klut.



Den lyse barnestolen har fått en mørk og dyp lød.



Dette har vi brukt:

- Liberon Spritbeis

- Liberon Finishing Oil
- Liberon Antikkvoks
- Liberon Polerull 0000
- Lofri klut
- Fint slipepapir (korning 280-320)
- Svamp
- Disse fører produktet:
- Alanor, tlf: 33 36 29 70