Slett tegl

Vi er lei teglsteinsmuren bak peisen, og ønsker nå heller en helt slett brannmur. Hvordan kan vi på enkleste måte få brannmuren slett uten å måtte rive teglsteinen? Finnes det for eksempel noen tynne plater som man kan spikre/lime utenpå teglsteinen?

Av ifi.no

Ifølge Norsk brannvernforening finnes det dessverre ingen tynne beslag eller andre enkle løsninger som blir godkjent som brannmur. En brannmur skal være minimum 10 cm tykk, og bygget av enten Leca, Sporex, teglstein eller betong. Å lime plater utenpå teglsteinen er derfor ingen god idé.

- Løsningen er å påføre ny puss utenpå teglsteinsmuren, forteller murer Thomas Small hos Murermestrene Ellevold Sveen & Co AS.

For å få muren helt slett, anbefaler han å gå over og finpusse eller helsparkle hele veggen etter at murmørtelen er på. Dette blir nok litt mer jobb, men resultatet blir både slett og godkjent ifølge brannforskriftene!

Her ser du hvordan du kan gjøre det.