

Fjerne teppelim før flislegging?

Vi holder på å pusse opp i gangen, og har fjernet et heldekkende teppe som vi skal bytte ut med varmekabler og fliser. Vi leide teppefjerningsmaskin, og fikk fjernet det meste av teppet, som var limt godt fast i betongen. Problemet er at det ble liggende igjen en tynn hinne med lim- og tepperester som vi ikke har fått bort, selv med pussemaskin og grovt sandpapir. Har dere noen gode tips til å få fjernet dette?



Her kan det virke som om dere lager mer problemer for dere selv enn nødvendig. For trenger dere virkelig å fjerne lim- og tepperestene? Det går nemlig fint å legge varmekabler og fliser selv om det er litt rester av dette på betongen.

- Hvis gulvet er slett, er det bare å legge varmematte direkte på betongen. Men dersom lim- og tepperestene gjør gulvet ujevnt, kan man bare påføre en primer og sparkle gulvet før varmematten legges ned, anbefaler Fred-Erik Syversen i Casco.

En vanlig, vannbasert primer er egnet til formålet, mens sparklingen kan gjøres med ordinær finsparkel.

Mer informasjon

www.casco.no