

Male takessplater

Jeg har takessplater som er belagt med plastfilm, og ønsker nå å male disse. Hvordan går jeg frem?

Av ifi.no



Det pleier å gå helt fint å male slike plater, og det er ikke noe hukus pokus å få det til. Vask taket grundig først, så du er sikker på at alt fett og smuss er borte fra taket. Til dette er en grovrent eller kraftvask godt egnet. Når taket så er tørt, er det klart for maling.

- Her kan man for eksempel bruke en vanntynnbar heftgrunn først, og deretter en akrylmaling på topp, sier teknisk sjef i Beckers Chresten Nielsen.

Stig Jahnsen ved teknisk service i Flügger legger til at malingsvalg også bør grunne litt i hva man har tenkt til å gjøre med taket.

- Mange pleier aldri å vaske taket, og har derfor ikke behov for noen spesielt sterk maling siden dette jo ikke er et sted med særlig høy belastning. Men hvis man liker å vaske taket bør man kanskje gå for en sterkere maling med høyere glans, da disse er mer egnet for vask, anbefaler han.

Mer informasjon

- Alcro: <https://alcro.no>

- Flügger: <https://www.flugger.no>

- Jordan: <http://www.jordanvethvordan.no>