

Parkett eller laminat oppå gulvflisene?

Jeg har gulvfliser med varmekabler, men ønsker meg parkett eller laminat. Kan jeg legge dette direkte oppå?

Av ifi.no



Du er ikke nødt til å fjerne flisene før du legger nytt gulv oppå, men du bør ikke legge det nye gulvet rett oppå flisene heller.

Fuktsperre og underlag

- Man bør alltid legge en fuktsperre og et underlag før man legger parkettgulv eller lignende oppå. Dette underlaget kan for eksempel være skum eller papp, men vi anbefaler papp fordi det er mest stabilt og holder seg best over tid, forteller Gjermund Kristiansen, produktsjef i Storeys.

Så lenge varmekablene er lagt etter forskriftene, og ikke holder en temperatur over 28 grader, kan man godt benytte varmekablene under det nye gulvet også.

Ujevne fliser

Dersom flisene er ujevne eller det er dype fuger, kan det lønne seg å rette ut gulvet før du påfører fuktsperren.

- Jeg anbefaler alltid at man sliper toppkantene og helsparkler gulvet med vanlig sparkel før man påfører fuktsperre. Man kan være heldig og at gulvet blir fint, men for å være på den sikre siden lønner det seg å

rette ut gulvet helt først, anbefaler Tom Andreassen i Tarkett.

Mer informasjon

www.storeys.no

www.tarkett.no