

Fliser må ha dødt underlag

Jeg skal legge fliser på gulvet i en gang. Underlaget er spon hvor det tidligere har vært vinylbelegg. Belegget er nå borte, og jeg lurer på om jeg kan legge flisene direkte på sponplaten?



Nei, du kan ikke legge fliser direkte på sponplaten.

Spon er et levende materiale, som vil bevege seg i takt med fukt- og temperaturendringer i rommet. Når platen beveger seg vil fugemasse og fliser limt oppå sprekke opp.

- Løsningen blir her å legge en plate i dødt materiale før man flislegger. Gipsplate er et godt alternativ, anbefaler Inge Hansen i Storeys.

Mer informasjon

www.storeys.no