

Blank skifer på brannmur

Jeg har en ovn som står på en svart skiferhelle som ser lakket ut. Brannmuren bak er kledd med matte skiferheller. Går det an å behandle den matte skiferen slik at den også blir blank?

Av ifi.no



For å få nøyaktig samme glansgrad på veggskiferen som på skiferen på gulvet, bør du vite hva hellene er behandlet med. Hvis du finner ut av det, kan du bare bruke samme behandling her.

En god olje

Hvis det er umulig å finne ut, kan en god olje være et alternativ. Du er ikke garantert at det blir helt likt, men det vil i alle fall bli likere.

- De vil bli betydelig mørkere og blankere dersom hun oljer det, forteller Vebjørn Ohnstad i Brynsløkken.

Også Alanor støtter oppunder dette.

- En olje som forsegler overflaten vil gi et blankt topplag, sier Leif Augustin.

Vask og test først

Begge påpeker imidlertid at man bør teste ut behandlingen først.

- Det hun bør være oppmerksom på er hvor varmt det blir bak ovnen, og om behandlingen tåler dette. Det blir langt varmere her enn under ovnen. Gjør et forsøk på en liten flekk som ikke er synlig bak ovnen, og se om behandlingen holder, råder Ohnstad.

Pass på at skiferen er helt ren før du påfører noe som helst. En gulvrens eller husvask er godt egnet til dette. Påfør flere strøk olje, og la flaten tørke helt mellom hver påføring.

Mer informasjon

www.alanor.no

www.brynslokken.no/