

Male takrenner

Vi har sorte takrenner av plast med jernbeslag. Disse har fått malingsflekker på seg og trenger en ansiktsløftning, men er ellers i god stand. Kan jeg male dem?



Det går fint å male takrennene så lenge du sørger for riktig fremgangsmåte og bruker riktige produkter.

Jernbeslag bør grunnes

Vask først grundig med kraftvask, slik at du er sikker på at underlaget er helt rent.

- Jernbeslagene bør grunnes med en rusthindrende grunning, som for eksempel Pansarol Bexur Grund, men det er ikke nødvendig der man maler rett på plast, forteller Eirik Milsem hos Nordsjø.

Når alle jernbeslagene er grunnet kan du male takrennene med en vanntynnbar utendørsmaling.

Mer informasjon

www.nordsjo.no