

Friske havfarger på veggen

Stekende sol, bølgeskulp, svaberg, måkeskrik. Friske havfarger som turkis, blågrønn, lyseblå eller koboltblå blir flott på panelveggene!



Og med et tynt slør av hvit lasur ovenpå dempes fargene og får et melert, nærmest kalket uttrykk. Et annet alternativ, hvis du ønsker et enda mer rustikk utseende, er å påføre et strøk hvit heftgrunn i stedet for lasuren, og så slippe fram fargen under. Det vil fremheve strukturen i treverket og gi et nydelig spill av farger på veggen.

Tips: Varier gjerne med andre bunnfarger, som for eksempel matt rosa, limegrønn eller ulike brunnyanser. Denne teknikken blir også fin på møbler.

. Panelet males i ønsket farge. Se "Vannbasert på panel" for riktig påføringsteknikk.



- . Fest malerullen på et forlengerskaft, og hell lasuroljen i et rullekar.
- . Rull malerullen godt i lasuroljen slik at den dekkes jevnt med lasurolje.
- . Lasuren rulles raskt på to panelbord, før den strykes ut/fordrives med en bred, flat pensel.



. **FORDRIVE:** Sett penselen øverst ved taklisten og dra nedover panelbordet i en jevn bevegelse. Stopp ca halvveis, og sett penselen nede ved gulvlisten og dra oppover og inn i området som allerede er fordrevet. På den måten unngår du synelige skjøter.

NB! Pass på så det ikke blir ansatser fra penselen inn mot listverket. Bruk i så fall en lasurstopler eller en ren feiekost.

NB! Det kan være lurt å tørke av fordriverpenslene med jevne mellomrom hvis den fylles av lasurolje.



. Panelet males i ønsket farge. Se "Vannbasert på panel" for riktig påføringsteknikk.

. Hvit heftgrunn påføres 2-3 bord av gangen med rull på forlengerskaft. (Grunningen kan gjerne tynnes ut med 5-10 % vann.)



. Etterstryk med bred pensel for å fjerne rullestrukturen. Se FORDRIVE under Alternativ 1. La tørke.

. Bruk en slipesvamp/slipepapir (120-150), og slip med lett hånd igjennom den hvite heftgrunnen slik at turkisfargen under skinner igjennom.

NB! Slip bare i treverkets lengderetning



Dette brukte vi:

Maling:

- Matt vanntynnet interiørmaling til panel, glans 7-10, farge S 2020-Y70R.
- Lasur: hvit vanntynnet vegglasur
- Vanntynnet innendørs heftgrunn til panelvegger.

Verktøy:

- En 10 cm bred, korthåret panelrull (midi).
- En 70-100 mm bred, flat pensel med syntet- eller blandingsbust.
- Slipesvamp/-papir (korning 120 -150).
- Evt. en strekpensel for å komme til i sporene mellom panelbordene.
- Evt. forlengerskaft