

Transparente behandlinger

Med beis kan du sette farge på panelet samtidig som du bevarer treverkets naturlige mønstre og tegninger.



Utvalget av farger er stort, i tillegg til at samme beis kan gi forskjellig sluttresultat alt etter hvordan den påføres, og hvor mange strøk som påføres.

Her har vi lakkert panelet med en klar panellakk før vi påførte beisen. Det gjør at beisen ikke trenger inn i treverket, men legger seg som et jevnt, tynt slør på overflaten.

NB! Husk at fargen beisen vil få på veggen, avhenger av fargen på underlaget!

Forarbeid

Et gammelt, ubehandlet panel må vaskes med et mildt rengjøringsmiddel, for eksempel husvask, og etterskylles med rent vann. Når panelet er helt tørt, slipes overflaten med lett hånd i treverkets lengderetning for å fjerne fiberreisningen.



Et nytt panel bør fuktes med en våt svamp. La tørke, og slip overflaten med lett hånd i treverkets lengderetning for å fjerne fiberreisningen.



Klar panellakk påføres et og et bord av gangen med bred, flat pensel.

For best resultat, slipes panelet med lett hånd i treverkets lengderetning når lakken er helt tørr. Det gir en ekstra glatt og jevn overflate



Beisen påføres et og et panelbord om gangen med bred, flat pensel. Begynn nederst ved gulvlisten og arbeid deg oppover slik at du drar med deg skjøten opp til taklisten. Husk at vanntynnbare produkter tørker fortere enn løsemiddelbaserte, og at det derfor er viktig med en jevn og systematisk påføring.

NB! Pass på så du ikke lager stygge ansatser fra penselen inn mot listverket.

Tips: Hvis du ønsker en mørkere farge på veggene, påføres et strøk till!



Dette brukte vi:

Produkter

- Lady interiørbeis, farge Drived
- Klar, vanntynnet panellakk

Verktøy

- En 70-100 mm bred, flat pensel med syntet- eller blandingsbust
- Slipesvamp/-papir (korning 120-150)
- En strekpenzel for å komme til i sporene mellom panelbordene