

Helsparkling? Nei, takk!

Å sparkle et helt rom er både tidkrevende og kjedelig. Men det fins et alternativ som kan gi glatte og slette vegger på halve tiden.

Av ifi.no



Er du lei gammel strietapet? Ønsker du helt slette og blanke vegger? Men orker ikke arbeidet med sparklingen? Da skal du prøve en av de mange underlagsdukene i fiber som fins på markedet. Underlagsdukene ser ut som litt tykke tapet og skal henges opp på samme måte som en vanlig fibertapet. Fordelen er at du kan henge dem utenpå gammel glassfiberstrie og likevel få en helt glatt og jevn overflate. Resultatet er et ypperlig underlag for maling eller ny tapet!

Slik gjør du:

. Veggens må være helt ren før du begynner. Ujevnheter eller rifter sparkles og slipes.

. Deretter påfører du lim på veggens i et jevnt og tynt lag med en langhåret

malerrull. Bruk forlengerskaft så går det mye rakere! Spør din forhandler om hvilken type lim de anbefaler.

. Deretter henges underlagsduken opp som en vanlig fibertapet. Bruk en tapetsletter til å stryke ut eventuelle luftbobler, og fjern limsøl med en våt svamp fortløpende. Les mer om tapetsering her på www.ifi.no

. La veggen stå i minst et døgn før du maler eller legger ny tapet.