

Fra takplater til slette tak

Ønsker du helt slette tak? I så fall kan takplatene jevnes ut med sparkelmasse og armeres med en tynn underlagsduk. Her ser du hvordan.

Av ifi.no



Underlagsduken henges opp på samme måte som et vanlig fibertapet og styrker og gir ekstra beskyttelse til flaten.

Skjøtene mellom platene sparkles i 3 tynne lag.

For å unngå at sparkelmassen bygger en rygg må massen påføres på et stadig bredere felt for hvert lag. (NB! Sparkelmassen må herdes og slipes mellom lagene)



Når sparkelmassen er tørr, slipes den helt jevn med underlaget med etslipebrett på forlengerskaft.



Avstøv taket med en kost eller støvsugeren.



Kutt av duklengder som er litt lenger enn taklengden. Så har du litt ekstraå gå på.



Påfør lim med en pensel langs taklistene (der det er vanskelig å komme til med rullen)...



... og med rull på resten av taket.



Bruk en bred tapetbørste og stryk den første duklengden på plass i hjørnet itaket slik at den ligger litt utover taklistene. (Overflødig duk skjæres avetterpå).



Deretter benyttes en myk feiekost til å stryke resten av duken fasttil limet i taket.

De resterende duklengdene festes på samme måte og med ca 2 cm overlapp iskjøtene. Overlappen skal skjæres bort etterpå.



Når duklengdene dekker hele taket, fjernes overflødig duk inn mot taklisten med en skarp kniv.



Lag deretter et snitt på langs i alle overlappene (gjennom begge dukene). På den måten skjærer du av ytterkanten både på duklengden som ligger under og over.



Ytterkantene/strimlene dras av (se bilde) og etterlater en jevn og tettskjøte.



Stryk over skjøtene med en tapetbørste for ekstra feste.



Taket er klart til å males! Les mer om maling av slette tak på www.ifi.no

