

Varmekabler + vinyl + parkett = mulig?

Gulvet er i dag dekket med vinyl over varmekablene, men parkett står øverst på ønskelisten. Kan man legge parketten direkte over vinylen?



Ja, det er fullt mulig. Det er imidlertid veldig viktig at man passer på varmen, som aldri må overstige 27 grader. En elektriker kan installere en varmesperre for å garantere at det ikke blir for varmt. Skal du legge vanlig parkett bør denne dobbeltlimes, mens er det en klikkparkett kan det også her lønne seg å legge et lag med lim.

Tom Bråthen ved Forbo mener en slik kombinasjon slett ikke er dumt.

- Det kan faktisk også sies å være en fordel, selv om man nok må regne med at noe av effekten kan forsvinne, forteller han. Grunnen er at når man legger parkett over varme er det alltid en mulighet for at treverket sprekker opp. Dersom man da har et lag med vinyl mellom vil sjansene for oppsprekking minske.

Husk også at noen treslag, som bøk og lønn, er dårlig egnet over varmekabler. Om du er i tvil om parketten du ønsker deg kan benyttes over varme kan det være lurt å ta kontakt med produsenten.