

Tepper over gulvvarme

En bør alltid vise en viss forsiktighet med tepper over gulvvarme, men i de fleste tilfeller går det fint. Har teppet derimot skumgummiunderlag bør du umiddelbart fjerne hele teppet.



De fleste har opplevd at et håndkle liggende på et baderomsgulv med varmekabler alltid blir veldig varmt. Det samme er tilfelle dersom for eksempel et teppe dekker parkettgulvet med undervarme, hvor også varmen blir betydelig høyere enn andre steder på gulvet. I de aller fleste tilfeller går det imidlertid greit med teppe over gulvvarmen dersom en tar de forsiktighetsregler som er anbefalt og teppet ikke er for tykt. Men saken blir en annen hvis teppet har skum under.

Skumbelegget vi finner under mange tepper har en praktisk funksjon, da det forhindrer at teppet glir når en går på det. Men lagt over gulvvarme vil skummet magasinere varme. Parketten vil kunne ta stor skade av dette varme

skummet, som vil smelte seg ned i gulvet - en misfarging det er umulig å fjerne.

Vis derfor generelt stor forsiktighet med tepper over gulvvarme, og legg aldri tepper med skumunderlag over varmekabler eller vannbåren varme.