

# Fiks teglveggen

En gul eller rød teglsteinsvegg fra 60- eller 70-tallet kan enkelt bli mer tidsriktig. Ved helsparkling med en vannfast lettsparkel som Casco HusFix, som rulles på eller påføres med en plan stålsparkel, får du på noen timer en pen overflate som kan overmales.

Av Chera Westman/ifi.no



Sparkelmassen kan også brukes til å bygge opp mønstre som munkepuss, eller lage egne mønstre med kost, børste, rull eller med hendene. En helt jevn og plan overflate får du ved å bruke en stålsparkel, om du heller ønsker det.

Et alternativ til å male vegg etterpå, er å blande inn pigmenter i sparkelmassen. Men da må du blande nok til hele vegg med en gang, så du ikke får fargeskiftninger. Tilblandet sparkelmasse holder seg i bøtta i inntil åtte timer.

Her er riktig fremgangsmåte:

Sparkelmassen er vannfast og egnet til sparkling av store flater, som en

teglsteinsvegg. Sparkelen kan legges på tykt uten å krympe eller sprekke.

Ferdig påført tørker et to millimeter tykt sjikt på et par timer. Tykkere sjikt kan ta opp til tolv timer for å herde ved normal innendørstemperatur. Lavere temperatur gir lenger herdingstid.

Pulveret blandes med rent og kaldt vann til ønsket tykkelse -

blandingsforholdet som står på pakningen er kun veiledende. Mer vann i

blandingen gjør det enklere å bruke rull som påføringsmetode. Prøv deg frem!

Bruk drill med visp eller egnet blandingsapparat ved større kvanta, og les

nøye blandingsanvisningen på emballasjen.



Underlaget skal være fast, støvfritt og rent, men ved normal bruk trengs lite eller intet forarbeid. Dersom veggen er sterkt nedsmusset eller har omfattende fettflekker, blir det anbefalt å vaske den med et grovrentmiddel.

Sterkt sugende flater bør fuktes med vann som du påfører med en slemmekost.

Du kan teste sugenevnen ved å stenke vann på veggen.



Om du ønsker en helt jevn og glatt vegg, brukes stålsparkel ved påføringen.

Bearbeid mindre partier av gangen da tynne sjikt tørker raskt.

Sparklet er veldig drøyt og lett å jobbe med siden det ikke drysser, men setter seg fast i veggene med en gang.



Mer uttynnet HusFix påføres like godt med en glatt malerrull eller en strukturrull. Rull er det raskeste påføringsverktøyet. Du kan med fordel bruke en stor stålsparkel som fordriver etter at du har rullet på sparklet - for enda jevnere sluttresultat. Glatt ut i lange bevegelser.



En ru vegg kan trenge to strøk sparkel for å bli jevn. Før du skal på med neste strøk, drar du stålsparkelen over veggen for å få fjernet de verste nuppene og klumpene. Du trenger ikke å vente til sparklet er blitt helt tørt, det er fullt mulig å sparkle vått-i-vått.



HusFixen er finkornet og trenger godt inn i porene i veggen til forskjell fra murpuss, som blir liggende på utsiden av veggen. Når den har herdet er den veldig sterk. Du kan slå inn en spiker eller skru rett i veggen, uten å forbore eller bruke plugg.

HusFix kan påføres med rull, murskje, stålsparkel - eller med hendene. Husk hansker! Den hverken synker eller krymper og kan enkelt brukes til å bygge mønstre som munkepuss eller nisjer på veggen. Dekorative mønstre i overflaten lages med pensel, rull eller børste.

Om du vil male veggen, skal du vente til veggen er tørr. Bruk ikke en oljebasert maling innendørs, men heller en normal vannbasert lateksmaling. Før maling bør veggen slipes lett ved å dra over med et sandpapir. HusFix støver lite og virvler ikke rundt i luften, det du sliper vekk faller stort sett rett ned, men bruk gjerne støvmaske uansett.

Et alternativ til å male overflaten er å blande inn pigmenter i massen. Men husk på å blande nok til hele veggen - ellers risikerer du å få

fargeskiftninger. Tilblandet masse holder seg i bøtta i inntil åtte timer.



## **Dette trenger du:**

- HusFix - Casco
- Sparkel
- Rulle