Rask montering med fibertapet

Et fibertapet er tykt og har en lunende virkning i rommet. Enten har tapetet ren fiberkvalitet tvers gjennom eller det har en fiberbakside. Begge typer settes enkelt opp. Her er fremgangsmåten.

Fibertapet er en ny og populær tapetvariant. Den er tykk, solid, lett å jobbe med og skjuler små ujevnheter bedre enn vanlig tapet. Det egner seg utmerket til underlag for nytt tapet, så har du lyst på rask tapet-forandring, stripper du det gamle fibertapetet, det vil si å trekke øverste lag av vegge, og setter opp et nytt - rett på baksiden av det gamle.

Dra lengden opp og fest tapetbanen på veggen. Beregn noen centimeter ekstra til kapp på toppen og i bunn.

Deretter glattes tapetet ut med en tapetbørste. Start utstrykningen øverst mot taket og jobb deg nedover.

Renskjæring. En bred sparkelspade brukes som støtte for en skarp kniv. Listene kan også demonteres før tapetsering.

Hvis limet tyter frem mellom tapetbanene tørkes det vekk med en gang. Ellers størkner det og lager skjolder.

Enkelt å ta ned. Tapetet strippes og baksiden som sitter igjen på veggen er godt underlag for ny tapet. Dra forsiden rett ned slik som bildet viser.

Dette trenger du:

- Malerull
- Malekar
- Forlengerskaft
- Tapetkniv
- Tapetbørste
- Stållinjal
- Stålsparkel
- Svamp
- Lim