

Slik legges fliser på veggene

Her er fremgangsmåten for legging av fliser på vegg.



Mål opp hvor mange hele fliser det går på veggens bredde. Fliser mot vegg som må kappes bør ikke være smalere enn halve flisens bredde. Finn først midten på vegg, og mål ut til begge sider. Kappet fordeles likt.

Hvis du har flislagt litt før kan du starte høyere opp på vegg uten lekt. Se fremgangsmåten her.

Flislegging på vegg starter ved andre flisrad opp fra gulvet. Fest en rett trelekt til vegg der flisrad nr. 2 skal monteres.

Bruk vater og tegn opp en rett strek der den første fugen skal gå. Bruk gjerne fugene i gulvet som utgangspunkt, hvis gulv- og veggflis har samme størrelse.

Første flis legges inntil den oppmerkede streken.

Her brukes snor i de horisontale fugene. De vertikale fugene lages på frihånd. Fliskryss kan også brukes.

Hvis du fester trelekten til vegg i våtrom, må huller etter spiker og skruer tettes igjen med fiberremse bakt inn i smøremembran, ellers vil fuktighet sive inn gjennom hullene.

Dette trenger du:

Tommestokk

- Vater
- Blyant
- Trelekt
- Loddemor
- Smøremembran
- Fliskryss