

Flislegging på vegg - planlegging

Her er noen gode råd før flislegging av vegg

Mål opp hvor mange hele fliser det går på veggens bredde. Fliser mot vegg som må kappes bør ikke være smalere enn halve flisens bredde. Finn først midten på veggen, og mål ut til begge sider. Kappet fordeles da likt på begge sider.

Fliser med merking på baksiden monteres med merkingen samme vei for at mønsterforløpningen på flisenes forside skal bli riktig.

Flislegging på vegg bør starte fra andre flisrad opp fra gulvet, og fortsette oppover mot taket. Fest en rett trelekt til veggen der flisrad nr. 2 skal monteres. Bruk vater, slik at trelekten blir helt rett. Trelekten brukes til å støtte den første flisraden på. Den nederste rekken mot gulvet må kuttes til senere på grunn av fall eller ujevnheter i gulvet.

For å merke opp hvor trelekten skal plasseres, måler du hvor mange fliser det går fra taket og ned til lekten. Merk av underkanten på nederste hele flis. Husk å ta fugebreddene med i beregningen.

Når veggen er flissatt, tas listen bort og nederste flisrad kuttes til og limes på plass. Området under treplanken skal maksimum være én flisrads høyde. Mål derfor denne høyden ved gulvets laveste punkt. I våtrom skal det laveste punktet være ved sluket.

Kontroller noen ganger med et vater under oppsettingen at fugene på veggen er helt rette.

Hvis du fester trelekten til vegger i våtrom, må huller etter spiker/skruer tettes igjen med membran, ellers vil fuktighet sive inn gjennom hullene.

Se fremgangsmåte med bilder av flislegging på vegg her.