Forberedelser før maling

Utfør pussreparasjonene i god tid før du maler. De bør ha en tørketid på tre-fire uker. Skal du male en mur som er malt fra før, skrap først vekk all løs maling. Rengjør intakt maling. Ribb opp maling som er blitt blank, eller bruk et vaskemiddel som gjør de blanke flatene matte. Slik at malingen hefter.



Du kan reparere mye på puss, betong og lettbetong selv. Bruk en bred meisel og en god hammer. Fjern løs puss. Sprekker hogges ut. Pussen må repareres med egnet mørtel. Børst pussrester vekk og eventuelt vask. Fjern overflatesopp og grønske med sopphindrer.

Pusstykkelsen må være lik på hele det område som repareres for å få jevn kvalitet. Lys og skygge avslører ujevnheter. En mur har sjelden en mørk farge, så nye lag med puss bør likne flatene rundt.

Er huset fra 1930-tallet eller tidligere, er det muligheter for at underlaget er behandlet med kalk, kalkmaling eller komposisjonsmaling. Fortsett da med disse produkttypene.