Tapetborder

Mange bruker border som en prikk over i-en. Noen nøyer seg med en ekstra bord opp mot taket eller midt på veggen. Andre kombinerer maling med en bord.



Det er enkelt å sette opp border. De fleste leveres forlimt. Border som skal sitte på papirtapet, kan du fukte og sette opp som forlimt tapet. Til border som skal sitte på vinyltapet, må du bruke våtromslim. Du påfører lim bak på borden, bretter den og lar den trekke noen minutter før du setter den opp. Hvis borden ikke skal følge taklista, må du merke tydelig på forhånd hvor den skal gå. Mål fra taket og ned.