

Ha alt verktøy tilgjengelig

Her er en liste over verktøyet du må ha på plass før du begynner tapetarbeidet. Her er alt verktøy tatt med, men listen varierer i forhold til hva slags tapet og underlag du jobber med.



SPARKELMASSE. Du trenger rikelig med sparkel, for å fjerne alle ujevnheter og hull . Til tørre rom bruker du skjøtemasse, og våtromssparkel i våtrom.**SPARKEL.** Du trenger også en sparkel, en skje av plast eller metall som du fordeler sparkelmassen utover med. Slike finnes i mange utførelser.**SANDPAPIR OG SLIPEKLOSS.** Ujevnheter du ikke sliper ned, synes lett gjennom tapetet.**TAPETBORD.** Håndverkere har et eget bord som de legger tapetet ut på. Amatører har sjelden slike bord, men det går godt an å bruke gulvet. Noen tar også ned en (slett) dør, skrur av håndtaket og legger døra på to bukker eller taburetter. Det finnes faghandlere som låner eller leier ut tapetbord. Ikke dekk bordet med avis! Trykksverten farger lett av på våt tapet. Dekk heller med plast.**VATER** eller lodd og loddenor. Loddet kan for eksempel være en saks. Du kan ellers få en overraskelse: vegger og hjørner er ofte skjeve. Tapetlengder som justeres i forhold til dem, blir like skjeve. Husk å bruke blyant når du skal sette merker under opploddingen. Tusj synes lett gjennom tapetet. **METERSTOKK.** Du trenger en meterstokk (tommestokk) til å måle tapetlengder, og til å måle opp på steder hvor du skal sette inn mindre stykker av tapet.**SKJÆREREDSKAP.** Et skjæreverktøy med skarpe, avbrytbare blad er bedre enn en saks når du skal kutte til tapetlengder. Tapetkniven bruker du også når du skal skjære av overflødig tapet ved tak- og gulvlist. Pass på at tapetkniven er skarp hele tiden, ellers kan du oppleve at tapetkanten blir frynsete. Bruk en stålsparkel til å støtte tapetkniven når du skjærer av overflødig tapet. **PENSEL ELLER RULL** er nødvendig hvis du skal lime. På større flater bør limet alltid ruller på med malerull. Kjøp en vanlig malerull og bruk pensel der det er vanskelig å komme til med rullen. Gjør ren penselen eller rullen med en gang. **VANNTRAU.** Til forlimt tapet trenger du et vanntrau som du trekker

tapetet gjennom. Trauet fylles med kaldt vann og settes inntil den aktuelle veggen, med aviser under og plast underst, for å unngå søl. Rull tapetrullen motsatt vei før du trekker den gjennom trauet. GARDINTRAPP. Tapetsering er ikke fritt for risiko. Du må stå høyt minst en gang for hver lengde, og kanskje bøye deg en del ut til sidene. Du risikerer å miste balansen hvis du gjør dette mens du står på en vanlig stol. En gardintrapp er det aller beste hjelpemiddelet til å unngå hjemmeulykker. Trappa står helt støtt, og er mye mer fleksibel enn noen stol. Husk at du skal nå opp i taket for hver eneste lengde - uten å måtte strekke deg! SVAMP OG KLUTER. Du må tørke bort overflødig lim med det samme. Da er en svamp god å ha. Kluter av gamle T-skjorter er også fint å ha for hånden. TAPETBØRSTE brukes til å presse tapetet jevnt utover veggen. Slike børster er spesielt beregnet for papirtapet. TAPETGLATTER. Tapetglattere i plast brukes til andre tapeter enn papirtapet. Tapetglatteren må brukes varsomt, så den ikke lager riper i tapetet. ARBEIDSLAMPE og skjøteledning er som regel nødvendig, fordi du trenger godt arbeidslys. Som regel har du ikke tilgang til stikkontaktene langs veggen under arbeidet, og taklampe er garantert for svak. PLAST. En rull med gjennomsiktig plast, eventuelt plastsekker på rull, er nødvendig både for tildekking av gulv og som underlag på arbeidsbordet. BØTTE med vann. Til vasking med svamp og kluter. Husk at limet kan smitte: Skift vann etter seks-sju lengder, slik at du unngår limrester.

Dette trenger du:

- Sparkelmasse
- Sparkel
- Sandpapir
- Tapetbord
- Vater
- Meterstokk
- Skjæreredskap
- Pensel eller rull
- Vantrau
- Gardintrapp
- Svamp og kluter
- Tapetbørste
- Tapetglatter
- Arbeidslampe
- Bøtte
- Tildekkingsplast