

Hvordan male bad med våtromsmaling?

Ved å male bad med våtromsmaling kan du pusse opp badet for en rimelig penge. Her har et nytt bad med fargerike innslag i håndklær og dusjforheng blitt fornyet med våtromsmaling. Veggene var helt nye og ble beholdt lyse. Innredning er snekret selv og malt lys blå.



Våtromsmaling er vannavvisende og inneholder sopphindrende midler, og den kan blandes i alle farger. Våtromssystemet som består av tapet, grunning og maling, er klassifisert som vanntett. Det åpner for bruk der vann har direkte kontakt med veggen.

Løsningen anbefales til alle typer vegger: puss, betong, gipsplater, sponplater og lignende.

Våtromsmaling anbefales også til bruk i taket.

Fremgangsmåte:

1.

Fjern eventuell løs maling/belegg. Fukt må tørke før du setter i gang.

2.

Vask veggene godt med sopphindrende kraftvask som fjerner fett og såperester. Dette gjør overflaten matt og gir god heft.

3.

Sparkle skjøter, hjørner og andre ujevnheter med våtromssparkel. Store ujevnheter sparkles to ganger. Slip ned når det har tørket.

4.

Påfør ett nytt strøk våtromsgrunning, denne gangen utynnet, og fest våtromstapetet. Bruk en langhåret malarull. Rull limet på mindre områder av gangen, slik at hver etterfølgende tapetlengde festes til helt våt grunning.

Bruk en tapetglatter med runde hjørner og stryk tapetet på plass. Stryk ut luftlommer. Lengdene monteres kant i kant på flatene og med 1 cm overlapp i hjørner. Hvis det er fliser på gulvet legges tapetet kant i kant med flisene, og overgangen tettes med overmalbar våtromsakryl.

5.

Rett etter tapetet er satt opp, rulles nok et strøk våtromsgrunning over tapetet. Denne grunningen skal tørke i minimum åtte timer.

6.

Ønsker du forandring senere, vaskes veggen og males etterpå i en ny farge.

7.

Rett etter tapetet er satt opp, rulles nok et strøk våtromsgrunning over tapetet. Denne grunningen skal tørke i minimum åtte timer.

8.

Mal to toppstrøk med våtromsmaling i ønsket farge.

Ønsker du forandring senere, vaskes veggen og males etterpå i en ny farge.

Dette trenger du:

- Våtromsmaling
- Våtromssparkel
- Grunning/lim

IFI.no

- Tapet
- Malingrull
- Forlengerskaft
- Rullekar
- Sparkel
- Slipepapir
- Tapetsletter