

Gulvsliping trinn for trinn

Rydd rommet. Heng plast foran dørene til tilstøtende rom. Nødvendig utstyr er slipemaskin, kantsliper, trekantsliper, slipepapir og muligens en skjøteledning. Interiør-, jernvare- og byggvareforhandlere tilbyr utleie. Her følger god brukerveiledning og gode tips.



1. Start alltid med det groveste papiret.
2. Slip med myke bevegelser. Slipemaskinen er tung, og vil fort lage grop i gulvet hvis den står og går på ett sted.
3. Et jevnt gulv kan du slipe i bordenes lengderetning. Et ujevnt gulv må slipes på skrå, 15-20 grader på tvers av lengderetningen (se bilde).
4. Husk å heve valsen før du starter maskinen, og pass på at ledningen ikke ligger i veien. Stopp den på tilsvarende måte: løft valsen før du trykker på stoppknappen.
5. Ved vegg: Før du stopper mot vegg, må du heve valsen langsomt for å lage en jevn avslutning. Trekk så maskinen bakover mens du senker valsen igjen. Dette tilbakestrøket følger det samme sporet som du hadde framover. Neste spor overlapper dette med om lag 5 centimeter.
6. Kantsliping: Etter gulvslipingen starter kantsliping med en mindre maskin. Den føres i sirkelbevegelser inn og ut fra vegg.
7. Hjørnesliping: Nødvendig hjørnesliping skjer med trekantslipemaskin.

8. Tidsforbruk: Beregn en helg på sliping. Ekspertene regner at det tar om lag et kvarter per kvadratmeter å slipe et parkettgulv. På et tregulv må du kanskje doble og tredoble denne tiden.

9. Sikkerhet: Bruk støvmaske og hørselsvern. La aldri støvet fra sliping bli liggende i maskinens oppsamlingspose! Tøm det på et brannsikkert sted straks etter hver slipeomgang. Grunnen er at lakkpartikler kan bli varmet opp under sliping, og bli liggende og ulme. I noen tilfeller kan de selvantenne.

10. Etterarbeid: Etter sliping må gulvet støvsuges grundig. Bruk aldri vann på rent tre, bortsett fra på furu og gran. Slurv med rengjøringen fører til at påfølgende lakkering eller oljing ikke gir optimalt resultat. Hovedsaken i alt lakkarbeid er best mulig rengjøring av overflatene. Er det mye svevestøv i lufta kan man bruke en dusjflaske med lunkent vann, tilsatt 1-2 dråper zalo. Dusj forsiktig rett ut i lufta. Dråpene fanger svevestøvet, som du deretter tørker opp fra gulvet med en lofri klut svakt fuktet med rødsprit.

Tett åpningene inn til andre rom med plast før slipearbeidet starter. En annen løsning er å leie maskiner med støvsugerfunksjon.

Et ujevnt gulv må slipes på skrå, 15-20 grader på tvers av lengderetningen.

Dette gulvet er jevnt. Da kan sliping starte ved veggen i trebordenes lengderetning.

Et slipebånd er i prinsippet en rull med sandpapir. Start med det groveste, avslutt med det fineste.

Inntil veggene er det nødvendig med en kantslipemaskin.

For å komme helt inn i hjørner brukes en hjørnesliper utformet som en trekant.

Hvis ikke kan dette bli resultatet.

Slipemaskiner er tunge. Vær påpasselig med å løfte maskinen opp fra gulvet før du starter og stopper maskinen. Her et eksempel hvor valsen har slipt seg for langt ned i gulvet.

Dette trenger du:

- Slipemaskin m/flere typer slipepapir
- Kantslipemaskin
- Hjørneslipemaskin
- Plast for tildekning
- Maskeringstape
- Hørselsvern
- Støvmaske
- Arbeidslampe
- Verktøy til fjerning av lister (hvis det trengs)
- Produkter til etterbehandling: olje, lakk eller lignende