

Beising av møbler

Det forberedende arbeidet er nå avsluttet, enten det kun har vært rensing med en møbelrens eller fjerning av gammel maling/lakk med en stripper.



Man er nå klar til å begynne på arbeidet med å restaurere treverket tilbake til sin opprinnelige stil eller kanskje man heller vil gi det en ny overflate?

Her gjennomgås en rekke muligheter fra beising til kun voksbehandling, med og uten farge, eller en kombinasjon av begge metoder.

Bruk en vannbasert møbelbeis, den er enkel i bruk, luktfri, og penslene kan renses i vann. Til harde og fete treslag anbefales spritbeis, den trekker bedre inn i treverket.

Slik påfører du vannbasert møbelbeis

1. Påfør beis med pensel, svamp eller bomullsgarn jevnt med fiberretningen.
2. Tørk den overfløydige beisen av med en fille for å få jevn farge. Endetre bør fuktes med vann for å unngå mørke partier.
3. La beisen tørke i minst 2 timer, før man fortsetter overflatebehandlingen. Møbelbeis fås i flere farger.

Husk

Beisen gir best resultat på myke treslag som furu og gran. Et strøk er nok, treverket absorberer nødvendig pigment ved første strøk. Forsegl beisen før sluttbehandling.

Slik påfører du spritbasert møbelbeis

1. Påfør med pensel. Vær oppmerksom på at beisen tørker fort, arbeid på små felt om gangen. Fukt endeveden med white spirit for å unngå mørkere felt.

2. Tørk fortløpende av den overskytende beisen. La tørke i ca. 2 timer før den endelige finishen.

Husk ved beising er det klokt å prøvebeise på et stykke overskuddstre, eller eventuelt på undersiden av bordplaten, innsiden av en skuff etc. for å være sikker på at man oppnår ønsket sluttresultat. Forsegl beisen før sluttbehandling.

Dette har vi brukt

- Liberon møbelbeis - Alanor 33 36 29 71

- Liberon spritbeis - Alanor 33 36 29 71

- White spirit

- Pensel