Voksbehandling av møbler

Når du har påført beisen og møbelet har fått ny farge. En treforsegler eller skjellakkforsegler er viktige produkter for å bevare, forsterke og forsegle den nye overflaten

Hovedformålet med en treforsegler er å beskytte overflaten mot vannsøl og binde pigmentene i treverket slik at man unngår skjolder. Forsegleren tetter også porer i treoverflaten slik at man kan klare seg med færre strøk med voks eller lakk.

Slik gjør du det

1. Påfør treforsegler med pensel i ett jevnt strøk. La tørke i 8 timer.

2. Puss forsiktig overflaten med fint sandpapir eller med Liberon polerull nr. 0000. Fjern støvet. Man kan påføre voks eller lakk.

Fransk politur

Liberons fransk politur er utmerket å bruke etter vann- eller spritbasert beis for å unngå skjolder i beisen og for å oppnå en høy glans og mer dybde i treverket.

Slik gjør du det

1. Påfør Liberon fransk politur med en bred og myk pensel. Bruk ett eller to strøk for å forsegle treverket. La tørke i ca. 2 timer mellom strøkene.

2. Puss forsiktig med fint sandpapir eller aller best med polerull nr. 0000. Fjern deretter slipestøvet. Voks eller fortsett med skjellakk på overflaten for å få sluttfinishen.

Evt mer om dette prod..

Antikkvoks

Treverket kan gis form og karakter, ved bruk av en antikkvoks. Voksen består bl.a. av karnauba-voks som gir en hard, slitesterk antikkglans- overflate. Voksen er utmerket til sluttbehandling og vedlikehold av møbler.

Fremgangsmåte

1. Påfør voksen i et tynt lag med en dott Liberon polerull nr. 0000 i treverkets fiberretning.

2. La tørke i minst 2-4 timer, gjerne lenger.

3. Poler deretter med en myk bomullsklut eller Liberon Tempico poleringsbørste.

Liberon Black Bison Antikkvoks finnes også i flytende form beregnet for store flater eller der det er mye ornamenter i underlaget. Påføres med pensel eller klut.

Dette har vi brukt

- Liberon treforsegler - Alanor 33 36 29 71
- Liberon skjellakkforsegler - Alanor 33 36 29 71
- Polerull nr. 0000
- Liberon fransk politur
- Pensel
- Fint sandpapir