Liming av vinylbelegg

Det er undergulvet som avgjør hvordan vinylbelegg monteres. Her er en oversikt.



På sugende undergulv skal belegget legges ned i vått lim og strykes godt ut. På tette gulv skal limet være fingertørt før montering.

Tett eller sugende?

Sugende undergulv: sponplater fiberplater, finèrplater og ubehandlet sparklet betonggulv.Tette undergulv: fuktbestandige sponplater og oljeherdede fiberplater, gamle belegg og malte fuktisolerte betonggulv. Gamle belegg og tregulv hører også med her.

Tilpassing først

Belegget være tilpasset gulvet i rommet før liming. Unntak er der hvor det ikke skal monteres lister, rundt rør og dørsmyg. Her skal det tettskjæres etter belegget er limt fast.

Fremgangsmåte

Påfør lim utover halve gulvet. Legg belegget ned og stryk det til slik at det får lim på baksiden. Belegget brettes tilbake og legges ned igjen når limet er fingertørt. Da fester belegget best til undergulvet og limet blir godt fordelt slik at det ikke lager bukler.

En plankebit med tykk fille rundt er et godt arbeidsverktøy for montering. Stryk godt ut. Bruk godkjent gulvlim og følg bruksanvisningen på spannet.

©ifi 2002